## **Intelligent Drivesystems, Worldwide Services**







**B2000** 

Betriebs- und Wartungsanleitung für explosionsgeschützte Getriebe und Getriebemotoren





# Inhaltsverzeichnis















| <u>1</u>        | <u>Hinweis</u>                                   |           |
|-----------------|--|-----------|
| 1.1             | Allgemeine Hinweise                              |           |
| 1.2             | Sicherheits- und Hinweiszeichen                  | 4         |
| 1.3             | Bestimmungsgemäße Verwendung                     |           |
| 1.4             | Sicherheitshinweise                              | 4         |
| 1.5             | Entsorgung                                       | 5         |
| 2               | Getriebebeschreibung                             | <u>6</u>  |
| 2.1             | Typenbezeichnungen und Getriebearten             | 6         |
| <u>3</u>        | Lagerung, Vorbereitung, Aufstellung              | 11        |
| <u>3</u> .1     | Lagerung des Getriebes                           |           |
| 3.2             | Langzeitlagerung                                 |           |
| 3.3             | Prüfung des Getriebes                            |           |
| 3.4             | Prüfung der Typenschilddaten                     |           |
| 3.5             | Prüfung der Bauform                              |           |
| 3.6             | Vorbereitungen zum Aufstellen                    |           |
| 3.7             | Aufstellen des Getriebes                         |           |
| 3.8             | Montage von Naben auf Getriebewellen             |           |
| 3.9             | Montage von Aufsteckgetrieben                    |           |
| 3.10            | Montage von Schrumpfscheiben                     |           |
| 3.11            | Montage von Abdeckhauben                         |           |
| 3.12            | Montage eines Normmotors                         |           |
| 3.13            | nachträgliche Lackierung                         |           |
| 3.14            | Temperaturaufkleber                              |           |
| 3.15            | Montage der Kühlschlange an das Kühlsystem       |           |
|                 |  |           |
| <u>4</u>        | Inbetriebnahme                                   |           |
| 4.1             | Ölstand prüfen                                   |           |
| 4.2             | Aktivierung des automatischen Schmierstoffgebers |           |
| 4.3             | Temperaturmessung                                |           |
| 4.4             | Betrieb mit Schmiermittelkühlung                 |           |
| 4.5             | Kontrolle des Getriebes                          |           |
| 4.6             | Checkliste                                       |           |
| 4.7             | Betreiben des Getriebes im Ex-Bereich            | 30        |
| <u>5</u>        | Inspektion und Wartung                           | <u>31</u> |
| 5.1             | Inspektions- und Wartungsintervalle              | 31        |
| 5.2             | Inspektions- und Wartungsarbeiten                | 31        |
| <u>6</u>        | Anhang   | 37        |
| <u>s</u><br>6.1 | Bauformen und Wartung                            |           |
| 6.2             | Schmierstoffe                                    |           |
| 6.3             | Schrauben-Anziehdrehmomente                      |           |
| 6.4             | Betriebsstörungen                                |           |
| 6.5             | Konformitätserklärung                            |           |
| 6.6             | Adressenverzeichnis                              |           |
| 0.0             | / NOT COCCUTE OF COLOR IT INC                    | -         |



## 1. Hinweis



## 1 Hinweis

## 1.1 Allgemeine Hinweise

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie an dem Getriebe arbeiten und das Getriebe in Betrieb nehmen. Die Anweisungen dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen. Diese Betriebsanleitung und alle dazugehörigen Sonderdokumentationen sind in unmittelbarer Nähe des Getriebes aufzubewahren. Bei Getriebemotoren ist zusätzlich die Betriebsanleitung des Motors zu beachten.

Falls Sie Inhalte dieser Betriebsanleitung nicht verstehen, fragen Sie bei Getriebebau NORD nach!

## 1.2 Sicherheits- und Hinweiszeichen

Bitte beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheits- und Hinweiszeichen!

| Λ      | Gefahr!   |
|--------|---|
|        | Lebensgefahr und Verletzungsgefahr für Menschen |
|        | Achtung!  |
| (STOP) | Schäden an der Maschine möglich                 |
| 200    | Hinweis!  |
| 1      | Nützliche Informationen                         |
|        | Gefahr!   |
| (Ex)   | wichtige Hinweise zum Explosionsschutz          |

## 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Getriebe dienen der Erzeugung einer Drehbewegung und sind für gewerbliche Anlagen bestimmt. Sie erfüllen die Explosionsschutz-Forderungen der Richtlinie 94/9EG (ATEX100a) für die auf dem Typenschild angegebene Kategorie. Während des Betriebes darf kein Gemisch der Kategorien IID und IIG vorhanden sein. Im Fall eines hybriden Gemisches erlischt die ATEX Zulassung des Getriebes.

Die technischen Daten auf dem Typenschild sind unbedingt einzuhalten. Die Dokumentation ist zu beachten. Es sind bei Anwendungen, bei denen der Ausfall eines Getriebes oder motors zu einer Personengefährdung führen könnte, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen vorzusehen.

## 1.4 Sicherheitshinweise



#### Gefahr!

Bei allen Arbeiten, wie z.B. Transport, Einlagerung, Aufstellung, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung, darf keine explosive Atmosphäre vorhanden sein.



## 1. Hinweis



Alle Arbeiten wie z.B. Transport, Einlagerung, Aufstellung, elektrischer Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhaltung und Reparatur dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Es wird empfohlen, Reparaturen an NORD Produkten vom NORD-Service durchführen zu lassen.

Montage- und Wartungsarbeiten sind nur bei stillstehendem Getriebe durchzuführen. Der Antrieb muss spannungsfrei und gegen versehentliches Einschalten abgesichert sein.



#### Gefahr

Am Getriebe eingeschraubte Ringschrauben sind für den Transport zu verwenden. Hierbei dürfen am Getriebe keine zusätzliche Lasten angebracht werden. Ist bei Getriebemotoren eine zusätzliche Ringschraube am Motor angebracht, ist diese mit zu verwenden. Ein schräges Ziehen an den Ringschrauben ist zu vermeiden. Transportmittel und Hebezeuge müssen eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.

Berücksichtigen Sie alle Sicherheitshinweise, auch die in den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung. Außerdem sind alle nationalen und anderweitigen Vorschriften für Sicherheit und Unfallverhütung zu beachten.

Schwere Personen- und Sachschäden können verursacht werden durch unsachgemäße Installation, nicht bestimmungsgemäßen Einsatz, falsche Bedienung, Missachtung von Sicherheitshinweisen, unzulässiges Entfernen von Gehäuseteilen oder Schutzabdeckungen sowie bauliche Veränderungen des Getriebes.

## 1.5 Entsorgung

Beachten Sie die örtlichen aktuellen Bestimmungen. Insbesondere sind Schmierstoffe zu sammeln und zu entsorgen!

| Getriebeteile:   | Material:                        |
|--|----------------------------------|
| Zahnräder, Wellen, Wälzlager, Passfedern, Sicherungsringe, | Stahl                            |
| Getriebegehäuse, Gehäuseteile,                             | Grauguss                         |
| Leichtmetallgetriebegehäuse, Leichtmetallgehäuseteile,     | Aluminium                        |
| Schneckenräder, Buchsen,                                   | Bronze                           |
| Wellendichtringe, Verschlusskappen, Gummielemente,         | Elastomer mit Stahl              |
| Kupplungsteile   | Kunststoff mit Stahl             |
| Flachdichtungen  | asbestfreies Dichtungsmaterial   |
| Getriebeöl   | additiviertes Mineralöl          |
| Getriebeöl synthetisch (Typenschildkennzeichnung: CLP PG)  | Schmierstoff auf Polyglykolbasis |
| Kühlschlange, Einbettmasse der Kühlschlange, Verschraubung | Kupfer, Epoxid, Messing          |





#### 2 Getriebebeschreibung

## 2.1 Typenbezeichnungen und Getriebearten

## Stirnradgetriebe


Typenbezeichnungen:


SK 11E, SK 21E, ..... SK 51E (1-stufig)

SK 02, SK 12, ...... SK 52, SK 62N (2-stufig)

SK 03, SK 13, SK 23, SK 33N, SK 43, SK 53 (3-stufig)







## Ausführungen / Optionen

- Fußausführung
- F Abtriebsflansch B5
- ΧZ Fuß- und Abtriebsflansch B14
- XF Fuß- und Abtriebsflansch B5
- VL verstärkte Lagerung
- AL verstärkte Axiallagerung
- IEC IEC Normmotoranbau


NEMA NEMA Normmotoranbau

- W mit freier Antriebswelle
- VI Viton Wellendichtringe
- OA Ölausgleichsbehälter
- synthetisches Öl ISO VG 220 SO1

#### Stirnradgetriebe

Typenbezeichnungen:

SK 62, SK 72, SK 82, SK 92, SK 102 (2-stufig) SK 63, SK 73, SK 83, SK 93, SK 103 (3-stufig)



## Ausführungen / Optionen

- Fußausführung
- F Abtriebsflansch B5
- ΧZ Fuß- und Abtriebsflansch B14
- XF Fuß- und Abtriebsflansch B5
- verstärkte Lagerung
- IEC IEC Normmotoranbau
- NEMA NEMA Normmotoranbau
- W
- mit freier Antriebswelle
- V١ Viton Wellendichtringe
- OA Ölausgleichsbehälter
- SO1 synthetisches Öl ISO VG 220





#### Stirnradgetriebe NORDBLOC

Typenbezeichnungen:

SK 320, SK 172, SK 272, ..... SK 972 (2-stufig)

SK 273, SK 373, ..... SK 973 (3-stufig)


SK 072.1, SK 172.1 (2-stufig)

SK 372.1, .... SK 672.1 (2-stufig)

SK 373.1, .... SK 673.1 (3-stufig)

SK 772.1, SK 872.1, SK 972.1 (2-stufig)

SK 773.1, SK 873.1, SK 973.1 (3-stufig)



## **Ausführungen / Optionen**

- Fußausführung
- F Abtriebsflansch B5
- XZ Fuß- und Abtriebsflansch B14
- XF Fuß- und Abtriebsflansch B5
- VL verstärkte Radiallagerung
- AL verstärkte Axiallagerung

IEC IEC Normmotoranbau

NEMA NEMA Normmotoranbau
W mit freier Antriebswelle

W mit freier AntriebswelleVI Viton Wellendichtringe

OA Ölausgleichsbehälter


SO1 synthetisches Öl ISO VG 220


## Standard-Stirnradgetriebe

Typenbezeichnungen:

SK 0, SK 01, SK 20, SK 25, SK 30, SK 33 (2-stufig)

SK 000, SK 010, SK 200, SK 250, SK 300, SK 330 (3-stufig)





## Ausführungen / Optionen

- Fußausführung
- Z Abtriebsflansch B14
- XZ Fuß- und Abtriebsflansch B14
- XF Fuß- und Abtriebsflansch B5
- F Abtriebsflansch B5
- 5 verstärkte Abtriebswelle
- V verstärkter Antrieb
- AL verstärkte Axiallagerung
- IEC IEC Normmotoranbau

NEMA NEMA Normmotoranbau

- W mit freier Antriebswelle
- VI Viton Wellendichtringe
- SO1 synthetisches Öl ISO VG 220







## **Flachgetriebe**

Typenbezeichnungen:

SK 0182NB, SK 0282NB, SK 1282, ..... SK 9282, SK 10282, SK 11282

(2-stufig) SK 1382NB, SK 2382, ..... SK 9382, SK 10382, SK 11382, SK 12382 (3-stufig)





## Ausführungen / Optionen

- Hohlwellenausführung Α
- ٧ Vollwellenausführung
- Ζ Abtriebsflansch B14
- F Abtriebsflansch B5
- Χ Fußbefestigung
- S Schrumpfscheibe
- VS verstärkte Schrumpfscheibe
- EΑ Hohlwelle mit Zahnnabenprofil
- G Gummipuffer
- VG verstärkter Gummipuffer
- В Befestigungselement
- Н Abdeckhaube als Berührschutz
- H66 Abdeckhaube IP66
- VL verstärkte Lagerung
- VLII Rührwerksausführung
- VLIII Rührwerksausführung Drywell
- IEC Normmotoranbau
- NEMA NEMA Normmotoranbau
- W mit freier Antriebswelle
- Viton Wellendichtringe
- OA Ölausgleichsbehälter
- SO1 synthetisches Öl ISO VG 220
- CC Gehäusedeckel mit Kühlschlange
- OT Ölstandsbehälter





#### Kegelradgetriebe

Typenbezeichnungen:

SK 92072, SK 92172, SK 92372, SK 92672, SK 92772 (2-stufig)

SK 9012.1, SK 9016.1, SK 9022.1, SK 9032.1, SK 9042.1,


SK 9052.1, SK 9062.1, SK 9072.1, SK 9082.1, SK 9086.1,


SK 9092.1, SK 9096.1 (3-stufig)

SK 9013.1, SK 9017.1, SK 9023.1, SK 9033.1, SK 9043.1,

SK 9053.1 (4-stufig)







#### Ausführungen / Optionen

- Fußbefestigung mit Vollwelle
- Α Hohlwellenausführung
- ٧ Vollwellenausführung
- L Vollwelle beidseitig
- Ζ Abtriebsflansch B14
- Abtriebsflansch B5
- Χ Fußbefestigung
- D Drehmomentstütze
- Κ Drehmomentenkonsole
- S Schrumpfscheibe
- VS verstärkte Schrumpfscheibe
- EΑ Hohlwelle mit Zahnnabenprofil
- R Rücklaufsperre
- В Befestigungselement
- Н Abdeckhaube als Berührschutz
- H66 Abdeckhaube IP66
- VL verstärkte Lagerung
- VLII Rührwerksausführung
- VLIII Rührwerksausführung Drywell
- IEC Normmotoranbau

NEMA NEMA Normmotoranbau


- W mit freier Antriebswelle
- VΙ Viton Wellendichtringe
- OA Ölausgleichsbehälter
- SO1 synthetisches Öl ISO VG 220
- CC Gehäusedeckel mit Kühlschlange


#### Stirnrad-Schneckengetriebe

Typenbezeichnungen:

SK 02040, SK 02050, SK 12063, SK 12080, SK 32100, SK 42125 (2-stufig)

SK 13050, SK 13063, SK 13080, SK 33100, SK 43125 (3-stufig)





## Ausführungen / Optionen

- Fußbefestigung mit Vollwelle
- Α Hohlwellenausführung
- ٧ Vollwellenausführung
- L Vollwelle beidseitig
- Χ Fußbefestigung
- Ζ Abtriebsflansch B14
- F Abtriebsflansch B5
- D Drehmomentstütze
- S Schrumpfscheibe
- В Befestigungselement
- Н Abdeckhaube als Berührschutz

H66 Abdeckhaube IP66

VL verstärkte Lagerung

**IEC** IEC Normmotoranbau

NEMA NEMA Normmotoranbau

W mit freier Antriebswelle

۷I Viton Wellendichtringe





## Schneckengetriebe MINIBLOC

Typenbezeichnungen:


SK1 S32, SK1 S40, SK 1S50, SK 1S63, SK 1SU..., SK 1SM31,

SK 1SM40, SK 1SM50, SK 1SM63 (1-stufig)

SK 2S32NB, SK 2S40NB, SK 2S50NB, SK 2S63NB, SK 2SU...,

SK 2SM40, SK 2SM50, SK 2SM63 (2-stufig)





#### Ausführungen / Optionen

Fußbefestigung mit Vollwelle

A Hohlwellenausführung

V Vollwellenausführung

L Vollwelle beidseitig

Z Abtriebsflansch B14

F Abtriebsflansch B5

D Drehmomentstütze

X Fußbefestigung

B Befestigungselement

IEC IEC Normmotoranbau

NEMA NEMA Normmotoranbau

W mit freier Antriebswelle

VI Viton Wellendichtringe

## UNIVERSAL Schneckengetriebe

Typenbezeichnungen:

SK 1SI31, SK 1SI40, SK 1SI50, SK 1SI63, SK 1SI75,

SK 1SIS31,..., SK 1SIS75, SK 1SD31, SK 1SD40, SK 1SD50,


SK 1SD63, SK 1SIS-D31,..., SK 1SIS-D63 (1-stufig)


SK 2SD40, SK 2SD50, SK 2SD63, SK 1SI.../31, SK 1SI.../H10,

SK 2SIS-D40,..., SK 2SIS-D63 (2-stufig)









## Ausführungen / Optionen

Vollwelle bzw. Einsteckwelle

A Hohlwellenausführung

L Vollwelle beidseitig

X Füße an drei Seiten

Z Abtriebsflansch B14

F Abtriebsflansch B5

D Drehmomentstütze

H Abdeckhaube

H10 Modulare Stirnradvorstufe

/31 Schneckenvorstufe

/40 Schneckenvorstufe

IEC IEC Normmotoranbau

NEMA NEMA Normmotoranbau

W mit freier Antriebswelle

VI Viton Wellendichtringe

Doppelgetriebe sind aus zwei Einzelgetrieben zusammengesetzte Getriebe. Sie sind gemäß dieser Anleitung zu behandeln, und zwar wie zwei einzelne Getriebe.

Typenbezeichnung Doppelgetriebe: z.B. SK 73/22 (besteht aus den Einzelgetrieben SK 73 und SK 22)





## 3 Lagerung, Vorbereitung, Aufstellung

## 3.1 <u>Lagerung des Getriebes</u>

Bei der Lagerung ist folgendes zu beachten:

- Lagerung in Einbaulage (siehe Kap. 3.4 und 3.5) und Getriebe gegen Stürzen sichern
- blanke Gehäuseflächen und Wellen leicht einölen
- Lagerung in trockenen Räumen
- Temperatur ohne große Schwankungen im Bereich –5°C bis +50°C
- relative Luftfeuchtigkeit kleiner als 60%
- keine direkte Sonnenbestrahlung bzw. UV-Licht
- keine aggressiven, korrosiven Stoffe (kontaminierte Luft, Ozon, Gase, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Salze, Radioaktivität, etc.) in der Umgebung
- keine Erschütterungen und Schwingungen

## 3.2 Langzeitlagerung



#### Hinweis!

Bei Lagerungs- bzw. Stillstandszeiten von mehr als 9 Monaten empfiehlt Getriebebau NORD die Option Langzeitlagerung. Mit der Option Langzeitlagerung und den unten aufgeführten Maßnahmen ist eine Lagerung von rund 2 Jahren möglich. Da die tatsächliche Beanspruchung sehr stark von den örtlichen Bedingungen abhängt, können Zeitangaben nur als Richtwert betrachtet werden.

## Zustand von Getriebe und Lagerraum für eine Langzeitlagerung vor Inbetriebnahme:

- Lagerung in Einbaulage (siehe Kap. 3.4 und 3.5) und Getriebe gegen Stürzen sichern
- Transportschäden am Außenanstrich sind auszubessern. Flanschanlageflächen und die Wellenenden sind zu überprüfen, ob ein geeignetes Rostschutzmittel aufgebracht worden ist, ggf. ein geeignetes Rostschutzmittel auf die Flächen auftragen.
- Die Getriebe mit der Option Langzeitlagerung sind komplett mit Schmierstoff befüllt oder haben VCI-Korrosionsschutzmittel dem Getriebeöl beigemischt. (siehe Aufkleber am Getriebe)
- Die Dichtschnur in der Entlüftungsschraube darf während der Lagerung nicht entfernt werden, das Getriebe muss dicht verschlossen sein.
- · Lagerung in trockenen Räumen.
- In tropischen Gebieten ist der Antrieb vor Insektenfraß zu schützen
- Temperatur ohne große Schwankungen im Bereich –5°C bis +40°C
- relative Luftfeuchtigkeit kleiner als 60%
- keine direkte Sonnenbestrahlung bzw. UV-Licht
- keine aggressiven, korrosiven Stoffe (kontaminierte Luft, Ozon, Gase, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Salze, Radioaktivität, etc.) in der Umgebung
- keine Erschütterungen und Schwingungen

## Maßnahmen während der Lagerzeit bzw. Stillstandzeit

• Liegt die rel. Luftfeuchte bei <50% kann das Getriebe bis 3 Jahre gelagert werden.





#### Maßnahmen vor der Inbetriebnahme

- Falls die Lagerzeit bzw. Stillstandszeit etwa 2 Jahre übersteigt oder die Temperatur während einer kürzeren Lagerung stark von dem Normbereich abwich, ist vor Inbetriebnahme der Schmierstoff im Getriebe zu wechseln (siehe Kap. 5.2).
- Bei komplett befülltem Getriebe muss vor der Inbetriebnahme der Ölstand gemäß der Bauform reduziert werden (siehe Kap. 3.5 und 6.1).

## 3.3 Prüfung des Getriebes

#### Gefahr





- keine Beschädigungen, z.B. durch Lagerung oder Transport erkennbar sind. Insbesondere sind die Wellendichtringe, Verschlusskappen und Abdeckhauben auf Beschädigungen zu untersuchen.
- keine Undichtigkeit bzw. kein Ölverlust sichtbar ist.
- keine Korrosion oder andere Hinweise auf eine unsachgemäße oder feuchte Lagerung hinweisen.
- · Verpackungsmaterialien restlos entfernt wurden.

## 3.4 Prüfung der Typenschilddaten

Das Typenschild muss fest am Getriebe angebracht und darf keiner dauerhaften Verschmutzung ausgesetzt sein. Falls das Typenschild unleserlich oder beschädigt ist, wenden Sie sich an die NORD – Service Abteilung.




Bild 3-1: Typenschild (Beispiel)





| Erläuterung de   | s Typenso         | childes   |          |
|------------------|-------------------|---|----------|
| Kurzzeichen      | Einheit           | Bezeichnung   | siehe    |
| Тур              | -                 | NORD - Getriebetyp  |          |
| No.              | -                 | Fabrikationsnummer  |          |
| i <sub>ges</sub> | -                 | gesamte Getriebeübersetzung   |          |
| n <sub>2</sub>   | min <sup>-1</sup> | Nenndrehzahl der Getriebeabtriebswelle *  |          |
| n <sub>1</sub>   | min <sup>-1</sup> | Nenndrehzahl der Getriebeantriebswelle bzw. des Antriebsmotors *  |          |
| IM               | -                 | Bauform (Einbaulage)  | Kap. 6.1 |
| M <sub>2</sub>   | Nm                | max. zulässiges Drehmoment an der Getriebeabtriebswelle   |          |
| P <sub>1</sub>   | kW                | max. zulässige Antriebsleistung bzw. Motorleistung  |          |
| Вј               | -                 | Baujahr   |          |
| F <sub>R2</sub>  | kN                | max. zulässige Querkraft an der Getriebeabtriebswelle   | Кар. 3.8 |
| F <sub>R1</sub>  | kN                | max. zulässige Querkraft an der Getriebeantriebswelle bei Option W  | Кар. 3.8 |
| T <sub>u</sub>   | °C                | zulässiger Umgebungstemperaturbereich   |          |
| F <sub>A2</sub>  | kN                | max. zulässige Axialkraft an der Getriebeabtriebswelle  | Кар. 3.8 |
| F <sub>A1</sub>  | kN                | max. zulässige Axialkraft an der Getriebeantriebswelle bei Option W   | Кар. 3.8 |
| MI               | h                 | Intervall der Generalüberholung des Getriebes in Betriebsstunden  | Kap. 5.2 |
|                  |                   | bzw. Angabe der dimensionslosen Wartungsklasse CM   | Kap. 5.2 |
| XR2              | mm                | max. Maß für den Krafteinleitungspunkt der Querkraft F <sub>R2</sub>  | Кар. 3.8 |
| Oil              | -                 | Getriebeölart (Normbezeichnung)   | Kap. 6.2 |
| Letzte Zeile     | -                 | <ol> <li>Kennzeichnung gemäß ATEX (DIN EN 13463-1):</li> <li>Gruppe (immer II, nicht für Bergwerke)</li> <li>Kategorie (2G, 3G bei Gas bzw. 2D, 3D bei Staub)</li> <li>Zündschutzart falls vorhanden (c)</li> <li>Explosionsgruppe falls vorhanden (IIC, IIB)</li> <li>Temperaturklasse (T1-T3 oder T4 bei Gas) bzw. max. Oberflächentemperatur (z.B. 125°C bei Staub)</li> <li>Temperaturmessung bei Inbetriebnahme (X)</li> </ol> | Кар. 4.3 |
| S                | -                 | Nummer der Sonderdokumentation bestehend aus lfd.Nr./Jahr   |          |

<sup>\*</sup> Die maximal zulässigen Drehzahlen liegen 10% über der Nenndrehzahl, wenn hierbei die maximal zulässige Antriebsleistung P<sub>1</sub> nicht überschritten wird.

Sind die Felder  $F_{R1}$ ,  $F_{R2}$ ,  $F_{A1}$  und  $F_{A2}$  leer, sind die Kräfte gleich null. Ist das Feld  $x_{R2}$  leer, ist der Kraftangriff von  $F_{R2}$  mittig auf dem Abtriebswellenzapfen (siehe Bild 3-4).



## Gefahr!

Es ist zu prüfen und sicherzustellen, dass der Getriebetyp, alle technischen Daten und die Kennzeichnung gemäß ATEX mit den Angaben der Anlagen- bzw. Maschinenprojektierung übereinstimmen.

Es ist zu beachten, dass bei Getriebemotoren der Elektromotor ein eigenes Typenschild mit einer separaten Kennzeichnung gemäß ATEX hat. Auch die Motorkennzeichnung muss mit den Angaben der Anlagen- bzw. Maschinenprojektierung übereinstimmen. Für die Getriebemotor-





einheit gilt der jeweils geringere Explosionsschutz der Getriebe- und Elektromotoren-Kennzeichnung. Falls der Elektromotor am Umrichter betrieben wird, benötigt der Motor für den Umrichterbetrieb eine Zulassung gemäß ATEX.

## 3.5 Prüfung der Bauform

#### Gefahr



Das Getriebe darf nur in der angegebenen Bauform betrieben werden. Die zulässige Bauform steht auf dem Typenschild (IM ....). Wenn im Feld IM ein X eingetragen ist, muss die Sonderdokumentation, deren Nummer im Feld S steht, beachtet werden. Kap 6.1 bzw. die Sonderdokumentation zeigt die Bauformen der einzelnen Getriebetypen. Es ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Bauform gemäß Typenschild der montierten Einbaulage entspricht, und die Einbaulage im Betrieb sich nicht verändert.

Die UNIVERSAL Schneckengetriebe Typ SK1SI... sind bauformunabhängig.

## 3.6 Vorbereitungen zum Aufstellen



#### Gefahr

Es ist zu berücksichtigen, dass an das Getriebe angebaute Antriebselemente, wie Kupplungen, Riemenscheiben usw. sowie Antriebsmotoren ebenfalls ATEX-konform sein müssen.

In Einsatzfällen, bei denen eine falsche Drehrichtung zu Schäden oder Gefährdungen führen kann, ist die korrekte Abtriebswellendrehrichtung durch einen Testlauf des Antriebes im ungekuppelten Zustand zu ermitteln und im späteren Betrieb sicherzustellen.

#### Gefahr



Bei Getrieben mit integrierter Rücklaufsperre sind an- und abtriebsseitig Pfeile am Getriebe aufgebracht. Die Pfeilspitzen zeigen in die Drehrichtung des Getriebes. Beim Anschließen des Motors und bei der Motorsteuerung ist sicherzustellen, z.B. durch eine Drehfeldprüfung, dass das Getriebe nur in der Drehrichtung laufen kann. Ein Schalten des Antriebsmotors in die Sperrdrehrichtung, d.h. falsche Drehrichtung kann zu Getriebeschäden führen.


Es ist sicherzustellen, dass keine aggressiven, korrosiven Stoffe in der Umgebung des Aufstellortes vorhanden sind oder später im Betrieb zu erwarten sind, die Metall, Schmierstoff oder Elastomere angreifen. Im Zweifelsfall ist Rücksprache mit Getriebebau NORD zu halten und es sind eventuell besondere Maßnahmen erforderlich.

Ölausgleichsbehälter (Option OA) sind gemäß beiliegender Werknorm WN 0-530 04 zu montieren. Bei M10x1 Verschraubungen muss zusätzlich die beiliegende Werknorm WN 0-521 35 beachtet werden.

Bei einigen Getriebetypen ist es erforderlich, vor dem Aufstellen die Entlüftungsverschraubung gegen die lose mitgelieferte Druckentlüftung auszutauschen. Hierzu ist die Entlüftungsverschraubung herauszuschrauben und anstelle dessen die Druckentlüftung mit Dichtung einzuschrauben (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3). Doppelgetriebe sind aus zwei einzelnen Getrieben zusammengesetzt und haben 2 Ölräume und 2 Druckentlüftungen.












Bild 3-2: Entlüftungsverschraubung entfernen und Druckentlüftung montieren

## 3.7 Aufstellen des Getriebes



#### Gefahr

Am Getriebe eingeschraubte Ringschrauben sind beim Aufstellen des Getriebes zu verwenden. Hierbei dürfen am Getriebe keine zusätzliche Lasten angebracht werden. Ist bei Getriebemotoren eine zusätzliche Ringschraube am Motor angebracht, ist diese mitzuverwenden. Ein schräges Ziehen an den Ringschrauben ist zu vermeiden.



#### Gefahr

Beim Aufstellen des Getriebes darf keine explosive Atmosphäre vorhanden sein.

Das Fundament bzw. der Flansch, an dem das Getriebe befestigt wird, soll schwingungsarm, verwindungssteif und eben sein (Ebenheitsfehler < 0,2mm). Eventuelle Verschmutzungen der Anschraubflächen von Getriebe und Fundament bzw. Flansch sind gründlich zu beseitigen.

Das Getriebegehäuse muss in jedem Fall geerdet sein. Bei Getriebemotoren ist die Erdung durch den Motoranschluss sicherzustellen.

Das Getriebe ist in der richtigen Bauform (siehe Kap 3.5 und 6.1) aufzustellen. Alle Getriebefüße einer Seite bzw. alle Flanschschrauben sind zu verwenden. Hierbei sind Schrauben mindestens der Qualität 10.9 vorzusehen. Die Schrauben sind mit entsprechenden Anzugsmomenten (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3) anzuziehen. Insbesondere bei Getrieben mit Fuß und Flansch ist auf verspannungsfreies Verschrauben zu achten.

Ölkontroll-, Ölablassschrauben und Entlüftungsventile müssen zugänglich sein.

Damit das Getriebe nicht zu warm wird und um Personenschäden zu vermeiden, ist folgendes beim Aufstellen zu beachten:



## Gefahr

Getriebe bzw. Getriebemotoren können während oder kurz nach dem Betrieb heiße Oberflächen haben. **Achtung Verbrennungsgefahr!** Eventuell ist ein Berührschutz vorzusehen.





#### Gefahr



- Die dem Getriebe/Getriebemotor zugeleitete Kühlluft muss in dem zulässigen Bereich der Umgebungstemperatur liegen, der auf dem Typenschild angegeben ist!
- Bei direkter Sonneneinstrahlung auf das Getriebe muss die dem Getriebe/Getriebemotor zugeleitete Kühlluft mindestens 10°C unter der oberen Temperatur des zulässigen Umgebungstemperaturbereiches T<sub>u</sub> liegen, der auf dem Typenschild angegebenen ist.
- Ungehinderten Luftzug an allen Getriebeseiten ermöglichen!
- Ausreichenden Freiraum um das Getriebe vorsehen!
- Kühlluft des Motorlüfters muss bei Getriebemotoren ungehindert das Getriebe anströmen können.
- **Keine Einhausung** bzw. Verkleidung des Getriebes/Getriebemotors vornehmen!
- Das Getriebe nicht energiereichen Strahlungen aussetzen.
- Die warme Abluft anderer Aggregate nicht zum Getriebe/Getriebemotor leiten!
- Das Fundament bzw. der Flansch, an dem das Getriebe befestigt ist, darf im Betrieb keine Wärme in das Getriebe einleiten.
- keine Staubschüttung im Bereich des Getriebes

## 3.8 Montage von Naben auf Getriebewellen



#### Gefahr

Das Montieren von An- und Abtriebselementen wie zum Beispiel Kupplungs- und Kettenradnaben auf die An- und Abtriebswelle des Getriebes ist mit geeigneten Aufziehvorrichtungen vorzunehmen, die keine schädlichen Axialkräfte in das Getriebe einleiten. Insbesondere das Aufschlagen von Naben mit einem Hammer ist unzulässig.



#### **Hinweis**

Benutzen Sie zum Aufziehen das stirnseitige Gewinde der Wellen. Sie erleichtern die Montage, wenn Sie die Nabe vorher mit Schmierstoff einstreichen oder die Nabe kurz auf ca. 100°C erwärmen.




Bild 3-3: Beispiel einer einfachen Aufziehvorrichtung







#### Gefahr

An- und Abtriebselemente wie z.B. Riementriebe, Kettentriebe und Kupplungen müssen mit einem Berührschutz versehen werden.



#### Gefahr


Es ist zu berücksichtigen, dass an das Getriebe angebaute Antriebs- und Abtriebselemente ebenfalls ATEX-konform sein müssen.

An- und Abtriebselemente dürfen nur die maximal zulässigen auf dem Typenschild angegebenen radialen Querkräfte F<sub>R1</sub> und F<sub>R2</sub> und Axialkräfte F<sub>A1</sub> und F<sub>A2</sub> in das Getriebe einleiten (siehe Kap 3.4). Hier ist insbesondere bei Riemen und Ketten die korrekte Spannung zu beachten. Zusatzlasten durch unwuchtige Naben sind nicht zulässig.

#### Gefahr



Die Querkrafteinleitung sollte so dicht wie eben möglich am Getriebe sein. Bei Antriebswellen mit freiem Wellenende – Option W – gilt die maximal zulässige Querkraft  $F_{R1}$  bei einer Querkrafteinleitung auf die Mitte des freien Wellenzapfens. Bei Abtriebswellen darf die Krafteinleitung der Querkraft  $F_{R2}$  das Maß  $x_{R2}$  nicht überschreiten. Ist die Querkraft  $F_{R2}$  für die Abtriebswelle auf dem Typenschild angegeben, aber kein Maß  $x_{R2}$ , wird die Krafteinleitung mittig auf dem Wellenzapfen angenommen.



F<sub>R2</sub>

X<sub>R2</sub>

Abtriebswelle

Bild 3-4: zulässige Krafteinleitungen an An- und Abtriebswellen

## 3.9 Montage von Aufsteckgetrieben



### Achtung!

Das Montieren des Aufsteckgetriebes auf die Welle ist mit geeigneten Aufziehvorrichtungen, die keine schädlichen Axialkräfte in das Getriebe einleiten, vorzunehmen. Insbesondere das Aufschlagen des Getriebes mit einem Hammer ist unzulässig.





Sie erleichtern die Montage und spätere Demontage, wenn Sie die Welle vor der Montage mit einem Schmierstoff mit korrosionsschützender Wirkung einstreichen.



## Hinweis!

Mit dem Befestigungselement (Option B) lässt sich das Getriebe auf Wellen mit und ohne Anlageschulter befestigen. Schraube des Befestigungselementes mit entsprechendem Drehmoment anziehen. (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3)




Bild 3-5: Getriebe auf Welle mit Anlageschulter mit Befestigungselement befestigt




Bild 3-6: Getriebe auf Welle ohne Anlageschulter mit Befestigungselement befestigt

Die Demontage eines Getriebes auf einer Welle mit Anlageschulter lässt sich z.B. mit der folgenden Demontagevorrichtung durchführen.




Bild 3-7: Demontage mit Demontagevorrichtung

Bei der Montage von Aufsteckgetrieben mit Drehmomentstütze ist die Drehmomentstütze nicht zu verspannen. Die verspannungsfreie Montage wird durch die Gummipuffer (Option G bzw. VG) erleichtert.








Bild 3-8: Montage der Gummipuffer (Option G bzw. VG) bei Flachgetrieben




Bild 3-9: Befestigung der Drehmomentstütze bei Kegelrad- und Schneckengetrieben

Die Verschraubungen der Gummipuffer sowie der Drehmomentstütze mit entsprechendem Drehmoment anziehen (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3) und gegen Lösen sichern. (z.B. Loctite 242, Loxeal 54-03)





## 3.10 Montage von Schrumpfscheiben




Bild 3-10: Hohlwelle mit Schrumpfscheibe



## Achtung!

Spannschrauben nicht ohne eingebaute Welle anziehen!

## Montageablauf:

- 1. Entfernen der Transportsicherung, falls vorhanden.
- 2. Spannschrauben lösen, aber nicht herausdrehen und von Hand leicht anziehen bis das Spiel zwischen den Flanschen und dem Innenring beseitigt ist.
- Schrumpfscheibe auf die Hohlwelle aufschieben bis der äußere Spannflansch mit der Hohlwelle bündig abschließt. Leichtes Einfetten der Bohrung des Innenringes erleichtert das Aufschieben.
- 4. Die Vollwelle vor der Montage nur in dem Bereich einfetten, der später Kontakt mit der Bronzebuchse in der Getriebehohlwelle hat. Die Bronzebuchse nicht einfetten, um bei der Montage eine Befettung im Bereich der Schrumpfverbindung zu vermeiden.
- 5. Die Hohlwelle des Getriebes muss vollständig entfettet werden und absolut fettfreisein.
- 6. Die Vollwelle der Maschine muss im Bereich der Schrumpfverbindung entfettet werden und dort absolut fettfrei sein.
- 7. Vollwelle der Maschine in die Hohlwelle einführen, so dass der Bereich der Schrumpfverbindung vollständig ausgenutzt wird.
- 8. Spannschrauben leicht anziehen, damit sich die Spannflansche positionieren.
- Festziehen der Spannschrauben der Reihe nach im Uhrzeigersinn über mehrere Umläufenicht überkreuz – mit ca. 1/4 Schraubenumdrehung pro Umlauf. Die Spannschrauben mit einem Drehmomentschlüssel bis zu dem auf der Schrumpfscheibe angegebenen Anzugsdrehmoment anziehen.





- 10. Nach dem Festziehen der Spannschrauben muss zwischen den Spannflanschen ein gleichmäßiger Spalt vorhanden sein. Falls dies nicht gegeben ist, muss das Getriebe demontiert und die Schrumpfscheibenverbindung auf Passgenauigkeit überprüft werden.
- 11. Die Hohlwelle des Getriebes und die Vollwelle der Maschine sind mit einem Strich (Filzstift) zu kennzeichnen, um später ein Durchrutschen unter Last erkennen zu können.



#### Gefahr

Bei unsachgemäßer Montage und Demontage besteht Verletzungsgefahr.

### Demontageablauf:

- 1. Spannschrauben der Reihe nach im Uhrzeigersinn über mehrere Umläufe lösen, mit ca. 1/4 Schraubenumdrehung pro Umlauf. Spannschrauben nicht aus ihrem Gewinde entfernen.
- 2. Die Spannflansche sind vom Konus des Innenringes zu lösen.
- 3. Abnehmen des Getriebes von der Maschinenvollwelle.

War eine Schrumpfscheibe längere Zeit im Einsatz oder ist sie verschmutzt, dann ist diese vor einer erneuten Montage zu zerlegen, zu reinigen und die Kegelflächen (Konus) mit Molykote G-Rapid Plus oder vergleichbarem Schmierstoff einzustreichen. Die Schrauben sind im Gewinde und in der Kopfauflage mit Fett ohne Molykote zu behandeln. Bei Beschädigungen oder Korrosion sind die beschädigten Elemente auszutauschen.

## 3.11 Montage von Abdeckhauben



#### Gefahr

Schrumpfscheiben erfordern einen Berührschutz. Abdeckhauben (Option H) dienen hier als Berührschutz. Sie sind unbedingt zu verwenden, wenn der Berührschutz nicht auf andere Weise erreicht wird.



#### Gefahr

Abdeckhauben sind vor der Montage auf Transportschäden, wie z.B. Beulen und Verzug, zu untersuchen. Beschädigte Abdeckhauben dürfen nicht verwendet werden, da sie möglicherweise schleifen können.

Alle Befestigungsschrauben sind zu verwenden, durch Benetzung mit Sicherungsklebstoff z.B. Loctite 242, Loxeal 54-03 vor dem Einschrauben zu sichern und mit entsprechendem Drehmoment festzudrehen. (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3) Bei Abdeckhauben der Option H66 die Verschlusskappe mit leichten Hammerschlägen einpressen.










Bild 3-11: Montage der Abdeckhaube Option SH, Option H und Option H66





## 3.12 Montage eines Normmotors



#### Gefahr

Es dürfen nur Normmotoren montiert werden, die eine für die ATEX Zone ausreichende Kategorie gemäß Motortypenschild ausweisen. Außerdem muss bei Getrieben der ATEX-Kategorie 2D (siehe ATEX-Kennzeichnung, letzte Zeile des Getriebetypenschildes) der Motor mindestens die Schutzart IP6x haben.

Die in der folgenden Tabelle angegebenen maximal zulässigen Motorgewichte sind nicht zu überschreiten:

| Maximal zulässige Motorgewichte |    |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| IEC-Motorbaugröße               | 63 | 71  | 80   | 90   | 100  | 112  | 132  | 160  | 180  | 200  | 225  | 250  | 280  | 315  |
| NEMA-Motorbaugröße              |    | 56C | 143T | 145T | 182T | 184T | 210T | 250T | 280T | 324T | 326T | 365T |      |      |
| max. Motorgewicht [kg]          | 25 | 30  | 40   | 50   | 60   | 80   | 100  | 200  | 250  | 350  | 500  | 700  | 1000 | 1500 |

### Montageablauf beim Anschließen eines Normmotors an den IEC-Adapter (Option IEC) / NEMA-Adapter

- Motorwelle und Flanschflächen von Motor und Adapter reinigen und auf Beschädigungen prüfen. Befestigungsabmessungen und Toleranzen des Motors müssen DIN EN 50347 / NEMA MG1 Part 4 entsprechen.
- 2. Die Kupplungshülse auf die Motorwelle aufsetzen, so dass die Motorpassfeder beim Aufziehen in die Nut der Kupplungshülse eingreift.
- 3. Die Kupplungshülse auf die Motorwelle gemäß Angaben des Motorherstellers bis zum Anschlagen an den Bund aufziehen. Eventuell sind beiliegende Distanzbuchsen bei den Motorbaugrößen 160, 180 und 225 zwischen Kupplungshülse und Bund zu legen. Bei Standard-Stirnradgetrieben ist das Maß B zwischen Kupplungshülse und Bund zu beachten (siehe Bild 3-12). Bei einigen NEMA-Adaptern ist die Position der Kupplung gemäß der Angabe auf dem angebrachten Klebeschild einzustellen.
- 4. Die Kupplungshälfte mit dem Gewindestift sichern. Hierbei ist der Gewindestift durch Benetzen mit Sicherungsklebstoff z.B. Loctite 242 oder Loxeal 54-03 vor dem Einschrauben zu sichern und mit entsprechendem Drehmoment festzudrehen. (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3)
- 5. Die Flanschflächen von Motor und Adapter sind vor der Motormontage vollständig mit Flächendichtmittel z.B. Loctite 574 oder Loxeal 58-14 zu benetzen, so dass der Flansch nach der Montage abdichtet. (nur bei Getrieben in Kategorie 2D erforderlich siehe ATEX-Kennzeichnung in der letzten Zeile des Getriebetypenschildes) Die Abdichtung der Flanschflächen ist außerdem bei Aufstellung im Freien und in feuchter Umgebung zu empfehlen.
- 6. Den Motor an Adapter montieren, hierbei den beiliegenden Zahnkranz bzw. die beiliegende Zahnhülse nicht vergessen. (siehe Bild 3-12)
- 7. Die Schrauben des Adapters mit entsprechendem Drehmoment festdrehen. (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3)








Bild 3-12: Montage der Kupplung auf die Motorwelle bei verschiedenen Kupplungsbauarten

I Bogenzahnkupplung (BoWex®) einteilig

II Bogenzahnkupplung (BoWex®) zweiteilig

III Bogenzahnkupplung (BoWex®) zweiteilig mit Distanzbuchse

IV Klauenkupplung (ROTEX®) zweiteilig

V Klauenkupplung (ROTEX®) zweiteilig, Maß B beachten:

| Standard-Stirnradgetriebe: | SK0, SK01, SK20, SK25<br>SK010, SK200, SK250, S |                 |
|----------------------------|---|-----------------|
|                            | IEC Baugröße 63                                 | IEC Baugröße 71 |
| Maß B (Bild 3-12 V)        | B = 4,5mm                                       | B = 11,5 mm     |

VI Klauenkupplung (ROTEX®) zweiteilig mit Distanzbuchse

## 3.13 nachträgliche Lackierung

Bei einem nachträglichen Lackieren des Getriebes dürfen Wellendichtringe, Gummielemente, Druckentlüftungsventile, Schläuche und Motorkupplungsteile nicht mit Farben, Lacke und Lösungsmitteln in Kontakt kommen.

## 3.14 Temperaturaufkleber



#### Gefahr

Bei Getrieben der Temperaturklasse T4 bzw. bei Getrieben mit einer maximalen Oberflächentemperatur kleiner als 135°C, ist der beigefügte, selbstklebende Temperaturaufkleber (aufgedruckter Wert 121°C) auf das Getriebegehäuse aufzukleben. (Teile-Nr.:283 9050).

Die Temperaturklasse bzw. die maximalen Oberflächentemperatur geht aus der Kennzeichnung gemäß ATEX in der letzten Zeile des Getriebetypenschildes hervor.

Beispiele: II 2G c IIC T4 X bzw. II 3D 125°C X

Der Temperaturaufkleber ist neben der Ölstandsschraube (siehe Kap.6.1) in Richtung Motor aufzukleben. Bei Getrieben mit Ölstandsbehälter ist der Temperaturaufkleber an der gleichen Position aufzukleben wie bei den Getrieben ohne Behälter. Bei lebensdauergeschmierten Getrieben ohne Ölwartung ist der Temperaturaufkleber neben dem Getriebetypenschild aufzukleben.









Bild 3-13: Position des Temperaturaufklebers

## 3.15 Montage der Kühlschlange an das Kühlsystem

Die Kühlschlange ist in dem Gehäusedeckel (siehe Pos. 2 Bild 3-14) eingelassen. Für den Einund Auslaß des Kühlmittels befinden sich am Gehäusedeckel Schneidringverschraubungen (siehe Pos. 1 Bild 3-14) nach DIN 2353 für den Anschluss eines Rohres mit Außendurchmesser 10mm. Die Verschlussstopfen vor der Montage aus den Gewindestutzen entfernen und die Kühlschlange spülen, damit keine Verunreinigungen in das Kühlsystem gelangen können. Die Anschlussstutzen sind mit dem Kühlmittelkreislauf, den der Betreiber herzustellen hat, zu verbinden. Die Durchflussrichtung des Kühlmittels ist beliebig.

Die Stutzen dürfen bei und nach der Montage nicht verdreht werden, da sonst die Kühlschlange (siehe Pos. 3 Bild 3-14) beschädigt werden kann. Es muss sichergestellt werden, dass keine äußeren Kräfte auf die Kühlschlange einwirken können.




Bild 3-14: Kühldeckel





## 4 Inbetriebnahme

## 4.1 Ölstand prüfen



#### Gefahr!

Vor der Inbetriebnahme ist der Ölstand mit dem beiliegenden Ölmessstab zu prüfen.

Die Einbaulage muss der Bauform auf dem Typenschild entsprechen! In Kap. 6.1 werden die Bauformen dargestellt und die der Bauform entsprechenden Ölstandsschrauben gezeigt. Bei Doppelgetrieben ist an beiden Getrieben der Ölstand zu prüfen. Die Druckentlüftung muss an der in Kap. 6.1 gekennzeichneten Stelle sein.

Bei Getrieben ohne Ölstandsschraube (siehe Kap 6.1) entfällt das Prüfen des Ölstandes.

Getriebetypen, die keine werksseitige Ölfüllung haben, sind vor dem Prüfen des Ölstandes mit Öl zu befüllen. (siehe Kap. 5.2)

#### Ölstand prüfen:

- 1. Das Prüfen des Ölstandes ist nur bei stillstehendem, abgekühltem Getriebe durchzuführen. Eine Absicherung gegen versehentliches Einschalten ist vorzusehen.
- 2. Standard-Stirnradgetriebe in Bauform V1 und V5 haben zum Prüfen des Ölstandes das in Bild 4-1 C gezeigte Winkelrohr, das senkrecht nach oben stehen muss. Vor der Ölstandsprüfung ist die Druckentlüftung herauszuschrauben. (siehe Bild 3-2 rechts)
- 3. Die der Bauform entsprechende Ölstandsschraube ist herauszudrehen. (siehe Kap. 6.1)
- 4. Der Ölstand im Getriebe ist mit dem beiliegenden Ölmessstab (Teile-Nr.:283 0050), wie in Bild 4-1 A, C dargestellt, zu prüfen. Hierbei ist der in das Öl eintauchende Teil des Ölmessstabes senkrecht zu halten.
- 5. Der maximale Ölstand ist die Unterkante der Ölstandsbohrung.
- 6. Der minimale Ölstand ist ca. 4mm unterhalb der Unterkante der Ölstandsbohrung. Der Ölmessstab taucht dann gerade noch in das Öl ein.
- 7. Wird ein Ölstandsbehälter verwendet, muss der Ölstand mit Hilfe der Verschlussschraube mit Peilstab (Gewinde G1¼) im Ölstandsbehälter geprüft werden. Der Ölstand muss zwischen der unteren und der oberen Markierung bei ganz eingeschraubtem Peilstab liegen (siehe Bild 4-1 B). Diese Getriebe dürfen nur in der im Kapitel 6.1 angegebenen Bauform betrieben werden.
- 8. Falls der Ölstand nicht stimmt, ist der Ölstand durch Ablassen oder Nachfüllen, mit der auf dem Typenschild angegebenen Ölsorte, zu korrigieren.
- 9. Ist die Schraubensicherungsbeschichtung im Gewinde der Ölstandsschraube beschädigt, ist eine neue Ölstandsschraube zu verwenden oder das Gewinde zu säubern und mit Sicherungsklebstoff z.B. Loctite 242, Loxeal 54-03 vor dem Einschrauben zu benetzen.
- 10. Ist ein Dichtring beschädigt, ist ein neuer Dichtring zu verwenden.
- 11. Ölstandsschraube mit Dichtring montieren und mit entsprechendem Drehmoment festdrehen! (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3).
- 12. Eventuell herausgeschraubte Druckentlüftung mit Dichtring wieder einschrauben und mit entsprechendem Drehmoment festdrehen! (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3).
- 13. Endkontrolle: Die zuvor gelösten Verschraubungen müssen korrekt eingeschraubt sein.








Bild 4-1: Ölstand prüfen mit Ölmessstab

## 4.2 Aktivierung des automatischen Schmierstoffgebers



#### Gefahr!

Einige Getriebetypen zum Anbau eines Normmotors (Option IEC/NEMA) haben zur Wälzlagerschmierung einen automatischen Schmierstoffgeber. Er ist vor Inbetriebnahme des Getriebes zu aktivieren. Am Kartuschendeckel des Adapters zum Anbau eines IEC/NEMA-Normmotors befindet sich ein rotes Hinweisschild zur Aktivierung des Schmierstoffgebers.

## Aktivierung des Schmierstoffgebers:

- 1. Zylinderschrauben M8x16 (1) lösen und entfernen
- 2. Kartuschenhaube (2) abnehmen
- 3. Aktivierungsschraube (3) in den Schmierstoffgeber (5) einschrauben, bis die Ringöse (4) an der Sollbruchstelle abreißt
- 4. **Die Flanschflächen** von der Kartuschenhaube **(2)** sind vor der Montage vollständig mit **Flächendichtmittel** z.B. Loctite 574 oder Loxeal 58-14 zu benetzen, so dass die Haube nach der Montage abdichtet. (Nur bei Getrieben in Kategorie 2D erforderlich siehe ATEX-Kennzeichnung, letzte Zeile des Getriebetypenschildes)
- 5. Kartuschenhaube **(2)** wieder aufsetzen und mit der Zylinderschraube **(1)** befestigen. (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3)
- 6. Der Aktivierungszeitpunkt ist auf dem Klebeschild (6) mit Monat/Jahr zu markieren




Bild 4-2: Aktivierung des automatischen Schmierstoffgebers bei Normmotoranbau





## 4.3 Temperaturmessung

Die Angaben der ATEX Temperaturklasse bzw. der maximalen Oberflächentemperatur legen normale Aufstellungsbedingungen und Einbauverhältnisse zu Grunde (siehe Kap. 3.6). Schon kleine Änderungen der Einbauverhältnisse können die Getriebetemperatur wesentlich beeinflussen.

#### Gefahr



Es muss bei der Inbetriebnahme eine Oberflächentemperaturmessung am Getriebe bei maximaler Belastung durchgeführt werden.

(Getriebe, die auf dem Typenschild in der letzten Zeile mit der Temperaturklasse T1 – T3 bzw. mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 200°C gekennzeichnet sind, sind hiervon ausgenommen.)

Für die Temperaturmessung wird ein handelsübliches Temperaturmessgerät benötigt, das den Messbereich 0°C bis 130°C abdeckt und eine Messgenauigkeit von mindestens ± 4°C hat, und das die Messung einer Oberflächentemperatur und der Lufttemperatur ermöglicht. Ablauf der Temperaturmessung:

- 1. Getriebe unter maximaler Belastung und maximaler Drehzahl ca. 4 Stunden laufen lassen.
- Nach dem Warmfahren ist die Temperatur der Getriebegehäuseoberfläche T<sub>gm</sub> dicht neben dem Temperaturaufkleber (siehe Kap. 3.14) zu messen.
- 3. Die Lufttemperatur T<sub>um</sub> in der direkten Umgebung des Getriebes ist zu messen.



#### Gefahr

Der Antrieb muss stillgesetzt werden und es ist mit Getriebebau NORD Rücksprache zu halten, wenn nicht alle der folgenden Kriterien zutreffen:

- Die gemessene Lufttemperatur T<sub>um</sub> liegt in dem zulässigen Bereich, der auf dem Typenschild gekennzeichnet ist.
- Die gemessene Temperatur der Getriebegehäuseoberfläche T<sub>gm</sub> liegt unter 121°C und der Temperaturaufkleber hat sich nicht schwarz gefärbt. (siehe Bild 4-3)
- Die gemessene Gehäuseoberflächentemperatur zuzüglich der Differenz zwischen der höchsten zulässigen Lufttemperatur laut Typenschild T<sub>u</sub> und der gemessenen Lufttemperatur muss mindestens 15°C kleiner sein als die maximal zulässige Oberflächentemperatur, d.h.:

| ATEX   | Kennzeichnung: II 2G c T4 / II 3G T4:  | T <sub>gm</sub> + T <sub>u</sub> – T <sub>um</sub> < 135°C – 15°C            |
|--|--|--|
| ATEX   | Kennzeichnung: II 2D c T <sub>max</sub> / II 3D T <sub>max</sub> :   | T <sub>gm</sub> + T <sub>u</sub> – T <sub>um</sub> < T <sub>max</sub> – 15°C |
| T <sub>gm</sub> :<br>T <sub>um</sub> :<br>T <sub>max</sub> :<br>T <sub>u</sub> : | gemessene Temperatur der Getriebegehäuse<br>gemessene Lufttemperatur in °C<br>maximale Oberflächentemperatur nach Getrieb<br>oberer Wert des zulässigen Umgebungstempera | etypenschild (ATEX Kennzeichnung) in °C                                      |







Mittelpunkt ist **weiß**: In Ordnung

Bild 4-3: Temperaturaufkleber



Mittelpunkt ist **schwarz**: Temperatur war zu hoch

## 4.4 Betrieb mit Schmiermittelkühlung

Der Antrieb darf erst in Betrieb genommen werden, nachdem die Kühlschlange an den Kühlkreislauf angeschlossen ist und der Kühlkreislauf in Betrieb genommen wurde.

Das Kühlmittel muss eine ähnliche Wärmekapazität wie Wasser (spezifische Wärmekapazität bei 20°C c=4,18 kJ/kgK) besitzen. Als Kühlmittel wird luftblasenfreies Brauchwasser ohne absetzbare Stoffe empfohlen. Die Wasserhärte muss zwischen 1° dH und 15° dH, der pH – Wert muss zwischen pH7,4 und pH9,5 liegen. Dem Kühlwasser dürfen keine aggressiven Flüssigkeiten beigemengt werden!

Der Kühlmitteldruck darf max. 8 bar betragen. Die erforderliche Kühlmittelmenge beträgt 10l/min und die Kühlmitteleinlasstemperatur darf nicht wärmer als 40° C sein, empfohlen wird 10°C.

Es wird empfohlen am Kühlmitteleinlass ein Druckminderer oder ähnliches zu montieren, um Schäden durch einen zu hohen Druck zu vermeiden.

Bei Frostgefahr ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass dem Kühlwasser rechtzeitig ein geeignetes Frostschutzmittel zugefügt wird.



#### Gefahr

Die Kühlwassertemperatur und die Kühlwasserdurchflussmenge muss vom Betreiber kontrolliert und sichergestellt werden.

Bei Missachtung dieser Anleitung erlischt die ATEX – Zulassung!

#### 4.5 Kontrolle des Getriebes

Beim Probelauf unter maximaler Belastung ist das Getriebe zu prüfen auf:

- ungewöhnliche Geräusche wie mahlende, klopfende oder schleifende Geräusche
- ungewöhnliche Vibrationen, Schwingungen und Bewegungen
- Dampf- bzw. Rauchbildung

#### Nach dem Probelauf ist das Getriebe zu prüfen auf:

- Undichtigkeiten
- auf Durchrutschen bei Schrumpfscheiben. Hierzu ist die Abdeckhaube zu entfernen und zu prüfen, ob sich die in Kap. 3.10 vorgeschriebene Markierung eine Relativbewegung von Getriebehohlwelle und Maschinenwelle anzeigt. Anschließend ist die Abdeckhaube, wie in Kap 3.11 beschrieben, zu montieren.







## Gefahr

Der Antrieb muss stillgesetzt werden und es ist mit Getriebebau NORD Rücksprache zu halten, wenn bei den oben beschriebenen Kontrollprüfungen eine Auffälligkeit festgestellt wurde.

## 4.6 Checkliste

| Checkliste   |             |                           |  |  |  |  |  |
|--|-------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Gegenstand der Prüfung   | geprüft am: | Information siehe Kapitel |  |  |  |  |  |
| Sind Transportschäden oder Beschädigungen erkennbar?                     |             | Кар. 3.3                  |  |  |  |  |  |
| Entspricht die Kennzeichnung auf dem Typenschild der Vorgabe?            |             | Kap. 3.4                  |  |  |  |  |  |
| Entspricht die Bauform auf dem Typenschild der tatsächlichen Einbaulage? |             | Kap. 3.5                  |  |  |  |  |  |
| Ist die Druckentlüftung eingeschraubt?                                   |             | Kap. 3.6                  |  |  |  |  |  |
| Haben alle An- und Abtriebselemente eine ATEX-Zulassung?                 |             | Кар. 3.8                  |  |  |  |  |  |
| Sind die äußeren Getriebewellenkräfte zulässig (Kettenspannung)?         |             | Kap. 3.8                  |  |  |  |  |  |
| Ist bei drehenden Teilen der Berührschutz angebracht?                    |             | Kap. 3.11                 |  |  |  |  |  |
| Hat der Motor auch eine zutreffende ATEX-Zulassung?                      |             | Kap. 3.12                 |  |  |  |  |  |
| Ist der Temperaturaufkleber aufgeklebt?                                  |             | Kap. 3.14                 |  |  |  |  |  |
| Ist der bauformgerechte Ölstand geprüft?                                 |             | Kap. 4.1                  |  |  |  |  |  |
| Ist der automatische Schmierstoffgeber aktiviert?                        |             | Kap. 4.2                  |  |  |  |  |  |
| Ist die Temperaturmessung durchgeführt worden?                           |             | Kap. 4.3                  |  |  |  |  |  |
| Hat sich der Mittelpunkt des Temperaturaufklebers schwarz gefärbt?       |             | Kap. 4.3                  |  |  |  |  |  |
| Ist der Kühldeckel an den Kühlmittelkreislauf angeschlossen?             |             | Kap. 3.15/4.4             |  |  |  |  |  |
| Ist das Getriebe durch einen Probelauf kontrolliert worden?              |             | Kap. 4.5                  |  |  |  |  |  |
| Ist die Schrumpfscheibenverbindung gegen Durchrutschen geprüft?          |             | Kap. 4.5                  |  |  |  |  |  |





## 4.7 <u>Betreiben des Getriebes im Ex-Bereich</u>

#### Gefahr

Beim Betreiben des Getriebes sind die Vorgaben dieser Betriebsanleitung unbedingt einzuhalten.

Die vorgeschriebenen Inspektions- und Wartungsintervalle sind einzuhalten.

Es muss sichergestellt sein, dass die auf dem Typenschild angegebenen Leistungsdaten nicht überschritten werden. Wenn es, z.B. bei drehzahlveränderlichen Antrieben, mehrere Betriebspunkte gibt, darf in keinem Betriebspunkt die maximal zulässige Antriebsleistung P<sub>1</sub> oder das maximal zulässige Drehmoment an der Getriebeabtriebswelle M<sub>2</sub> oder die maximal zulässige Drehzahl überschritten werden. Eine Überlastung des Getriebes muss ausgeschlossen werden.



Falls das Getriebe mit einer Kühlschlange ausgestattet ist, darf das Getriebe erst in den Betrieb genommen werden, nachdem die Kühlschlange an den Kühlkreislauf angeschlossen ist und der Kühlkreislauf in Betrieb genommen wurde. Die Kühlmitteltemperatur und die Kühlmitteldurchflussmenge muss vom Betreiber kontrolliert und sichergestellt werden.

Getriebe mit freier Antriebswelle (Option W), die eine Rücklaufsperre haben, dürfen nur über der Mindestdrehzahl der Getriebeantriebswelle von n<sub>1 min</sub>= 900 min<sup>-1</sup> betrieben werden.

Auf der Getriebeoberfläche dürfen während des Betriebes keine elektrostatischen Aufladungsmechanismen (z.B. reiben auf der Gehäuseoberfläche) wirken.

Falls im Betrieb Auffälligkeiten erkannt werden, wie einer der in Kap. 4.5 genannten Punkte, oder der Temperaturaufkleber sich schwarz gefärbt hat, muss der Antrieb stillgesetzt werden, und es ist mit Getriebebau NORD Rücksprache zu halten.





## 5 Inspektion und Wartung

## 5.1 <u>Inspektions- und Wartungsintervalle</u>

| Inspektions- und Wartungsintervalle   | Inspektions- und Wartungsarbeiten  | Information siehe Kapitel |
|---|--|---------------------------|
| wöchentlich   | - Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten   | 5.2                       |
| oder alle 100 Betriebsstunden   | - Getriebe auf ungewöhnliche Laufgeräusche und/oder Vibrationen prüfen   | 5.2                       |
|   | - nur <b>Getriebe mit Kühldeckel</b> :<br>Sichtkontrolle Temperaturaufkleber   | 5.2                       |
| alle 2500 Betriebsstunden,  | - Ölstand prüfen   | 4.1                       |
| mindestens jedes halbe Jahr   | - Sichtkontrolle Gummipuffer   | 5.2                       |
|   | - Sichtkontrolle Schlauch  | 5.2                       |
|   | - Sichtkontrolle Temperaturaufkleber   | 5.2 / 4.3                 |
|   | - Staub entfernen<br>(nur bei Kategorie 2D)  | 5.2                       |
|   | - Prüfung Kupplung<br>(nur bei Kategorie 2G und<br>IEC/NEMA-Normmotoranbau)  | 5.2                       |
|   | - Fett nachschmieren<br>(nur bei freier Antriebswelle / Option W und<br>bei Rührwerkslagerung / Option VLII / VLIII) | 5.2                       |
| alle 5000 Betriebsstunden,<br>mindestens jedes Jahr<br>(nur bei IEC/NEMA-Normmotoranbau)                                | - automatischen Schmierstoffgeber auswechseln  | 5.2 / 4.2                 |
| alle 10000 Betriebsstunden  | - Öl wechseln  | 5.2                       |
| mindestens alle 2 Jahre   | - Kühlschlange auf Ablagerungen (Fouling) über-<br>prüfen  | 5.2                       |
| Intervall gemäß Typenschildangabe<br>im Typenschildfeld MI<br>mindestens alle 10 Jahre<br>(nur bei Kategorie 2G und 2D) | - Generalüberholung  | 5.2                       |

## 5.2 <u>Inspektions- und Wartungsarbeiten</u>



#### Gefahr

Bei allen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten darf keine explosive Atmosphäre vorhanden sein. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Beim Reinigen des Getriebes keine Verfahren oder Materialien verwenden, die eine elektrostatische Aufladung der Getriebeoberfläche oder angrenzende nichtleitende Teile verursacht.



#### Gefahr

Montage- und Wartungsarbeiten sind nur bei stillstehendem Getriebe durchzuführen. Der Antrieb muss spannungsfrei und gegen versehentliches Einschalten abgesichert sein.





## Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten:



#### Gefahr

Das Getriebe ist auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. Hierbei ist auf austretendes Getriebeöl und auf Ölspuren außen am Getriebe oder unter dem Getriebe zu achten. Insbesondere sind die Wellendichtringe, Verschlusskappen, Verschraubungen, Schlauchleitungen und Gehäusefugen zu kontrollieren.

Im Verdachtsfall ist das Getriebe zu säubern und nach ca. 24 Stunden erneut auf Undichtigkeit zu prüfen. Bestätigt sich hierbei die Undichtigkeit (abgetropftes ÖI) ist das Getriebe umgehend zu reparieren. Bitte wenden Sie sich an die NORD-Serviceabteilung.

Falls das Getriebe mit einer Kühlschlange im Gehäusedeckel ausgestattet ist, müssen die Anschlüsse und die Kühlschlange auf Undichtigkeiten überprüft werden. Treten Undichtigkeiten auf, ist die Leckage umgehend zu reparieren. Bitte wenden Sie sich an die NORD-Serviceabteilung.

#### Laufgeräusche prüfen



#### Gefahr

Falls ungewöhnliche Laufgeräusche und/oder Vibrationen am Getriebe auftreten, könnte sich ein Schaden am Getriebe ankündigen. In diesem Fall ist das Getriebe stillzusetzen und eine Generalüberholung durchzuführen.

#### Ölstand prüfen:

Siehe Kapitel 4.1

#### Sichtkontrolle Gummipuffer

Getriebe mit Gummipuffer (Option G oder VG) und Getriebe mit Drehmomentstütze haben Gummielemente. Falls Schäden wie Risse an der Gummioberfläche sichtbar sind, müssen diese Elemente ausgewechselt werden. Bitte wenden Sie sich an die NORD-Serviceabteilung.

#### Sichtkontrolle Schlauch

Getriebe mit Ölstandsbehälter (Option OT) haben Gummischläuche. Treten an den Schläuchen Beschädigungen der Außenschicht bis zur Einlage z.B. durch Scheuerstellen, Schnitte oder Risse auf, sind diese zu ersetzen. Bitte wenden Sie sich an die NORD-Serviceabteilung.

## Sichtkontrolle Temperaturaufkleber

(nur bei Temperaturklasse T4 bzw. max. Oberflächentemperatur < 135°C erforderlich)



#### Gefahr

Der Temperaturaufkleber ist auf Schwarzfärbung zu kontrollieren (siehe Bild 4-3). Hat sich der Temperaturaufkleber schwarz gefärbt, ist das Getriebe zu warm geworden.

Die Ursache für die Überhitzung ist zu ermitteln. Bitte wenden Sie sich umgehend an die NORD-Serviceabteilung. Der Antrieb darf nicht wieder in Betrieb genommen werden, bevor die Ursache für die Überhitzung beseitigt ist und eine erneute Überhitzung ausgeschlossen werden kann. Vor der erneuten Inbetriebnahme muss ein neuer Temperaturaufkleber an das Getriebe angebracht werden (siehe Kap. 3.14).





#### Staub entfernen

(nur bei Kategorie 2D erforderlich)



#### Gefahr

Auf dem Getriebegehäuse abgelagerte Staubschichten sind zu entfernen, wenn Sie dicker als 5 mm sind.


Bei Getrieben mit Abdeckhaube (Option H) ist die Haube abzubauen. Staubablagerungen in der Haube, an der Abtriebswelle und an der Schrumpfscheibe müssen entfernt werden. Anschließend ist die Haube zu montieren (siehe Kap. 3.11). Hinweis: Bei einigen Abdeckhauben lässt sich die Haube mit Flüssigdichtmittel vollständig abdichten. In diesen Fällen kann auf das regelmäßige Säubern der Abdeckhaube verzichtet werden, wenn die Abdeckhaube mit Flüssigdichtmittel, z.B. Loctite 574 oder Loxeal 58-14, vollständig abgedichtet montiert wird.

#### Prüfung Kupplung

(nur bei Kategorie 2G und IEC/NEMA-Normmotoranbau erforderlich)

Der Motor ist zu demontieren. Die Kupplungsteile aus Kunststoff bzw. Elastomer sind auf Verschleißspuren zu untersuchen. Bei Überschreiten der unten für die jeweiligen Kupplungsbauarten und –größen angegebenen Grenzwerte, sind die Kupplungsteile aus Kunststoff bzw. Elastomer zu erneuern. Achtung, nur Ersatzteile in gleicher Farbe verwenden!


Bei der Klauenkupplung (ROTEX®) ist die Zahndicke des Elastomer-Zahnkranzes gemäß Bild 5-1 zu messen. B<sub>min</sub> ist die minimal zulässige Zahndicke.



| Verschleißgrenzwerte für Kupplungs-Zahnkränze |     |     |      |      |      |      |      |  |  |  |
|---|-----|-----|------|------|------|------|------|--|--|--|
| Туре  | R14 | R24 | R38  | R42  | R48  | R65  | R90  |  |  |  |
| В   | 9,7 | 8,6 | 13,3 | 15,7 | 17,7 | 22,2 | 32,3 |  |  |  |
| Bmin  | 7,7 | 5,6 | 10,3 | 11,7 | 13,7 | 17,2 | 24,3 |  |  |  |

Bild 5-1: Messung Zahnkranzverschleiß bei der Klauenkupplung ROTEX®

Bei Bogenzahnkupplungen beträgt der Verschleißgrenzwert X=0,8mm gemäß Bild 5-2.



Verschleißgrenze X=0,8mm

Bild 5-2: Messung Zahnhülsenverschleiß bei der Bogenzahnkupplung BoWex®



## Hinweis!

Wurde bei der Prüfung der Kupplung nur geringer Verschleiß (25% der Grenzwerte) festgestellt, ist es zulässig die Intervalle der Prüfung der Kupplung auf den doppelten Zeitraum, d.h. 5000 Betriebsstunden und mindestens jedes Jahr zu verlängern.





#### Fett nachschmieren

Bei einigen Getriebeausführungen (freie Antriebswelle Option W, Rührwerksausführungen VLII und VLIII), ist eine Nachschmiervorrichtung vorhanden. Über den vorgesehenen Schmiernippel, ist das äußere Wälzlager mit ca. 20-25g Fett nachzuschmieren. Empfohlene Fettsorte: Petamo GHY 133N (Fa. Klüber Lubrication).

#### Automatischen Schmierstoffgeber auswechseln

Die Kartuschenhaube (2) ist dafür abzuschrauben (siehe Bild 4-2). Der Schmierstoffgeber (5) wird herausgeschraubt und durch einen neuen Schmierstoffgeber (Teile-Nr.:283 0100) ersetzt. Anschließend Aktivierung durchführen (siehe Kap. 4.2)!

#### Öl wechseln

Aus den Bildern in Kap 6.1 ist die Ölablassschraube, die Ölstandschraube und Druckentlüftungsverschraubung bauformabhängig dargestellt. Arbeitsablauf:

- 1. Auffanggefäß unter die Ölablassschraube stellen
- 2. Ölstandschraube bzw. Verschlussschraube mit Peilstab bei Verwendung eines Ölstandsbehälters und Ölablassschraube ganz herausdrehen.



#### Gefahr

## Achtung Gefahr durch heißes Öl!

- 3. Öl vollständig aus dem Getriebe auslaufen lassen.
- 4. Ist die Schraubensicherungsbeschichtung der Ölablassschraube oder Ölstandschraube im Gewinde beschädigt, ist eine neue Ölstandsschraube zu verwenden oder das Gewinde zu säubern und mit Sicherungsklebstoff z.B. Loctite 242, Loxeal 54-03 vor dem Einschrauben zu benetzen. Ist der Dichtring beschädigt, ist ein neuer Dichtring zu verwenden.
- 5. Dichtring unterlegen, Ölablassschraube in die Bohrung einschrauben und mit entsprechendem Drehmoment festdrehen! (Schrauben-Anziehdrehmomente siehe Kap. 6.3)
- 6. **Neues Öl derselben Art** (siehe Typenschild, Kap. 3.4 und 6.2) über die Ölstandsbohrung mit entsprechender Einfüllvorrichtung einfüllen, bis das Öl anfängt aus der Ölstandsbohrung auszutreten. (Das Öl kann auch durch die Bohrung der Druckentlüftung oder einer Verschlussschraube, die über dem Ölstand liegt, eingefüllt werden.) Bei Verwendung eines Ölstandsbehälters, das Öl durch die obere Öffnung (Gewinde G1¼) füllen, bis der Ölstand, wie in Kap. 4.1 beschrieben, eingestellt ist.
- 7. Mindestens 15 min. bei Verwendung eines Ölstandsbehälters mindestens 30 min. nach dem Öleinfüllen ist der Ölstand zu kontrollieren und vorzugehen, wie in Kap. 4.1 beschrieben.



#### Hinweis!

Bei Getrieben ohne Ölablassschraube (siehe Kap 6.1) entfällt das Wechseln des Öles. Diese Getriebe sind lebensdauergeschmiert.







#### Hinweis!

Standard-Stirnradgetriebe haben in der ATEX-Kategorie 3G und 3D. (siehe Typenschild, Kap. 3.4) keine Ölstandschraube. Hier wird das neue Öl durch die Gewindebohrung der Druckentlüftung eingefüllt, und zwar mit der Ölfüllmenge gemäß der folgenden Tabelle.

| [L]   |                |        | [L]     |                |        |
|-------|----------------|--------|---------|----------------|--------|
|       | M1, M3, M5, M6 | M2, M4 |         | M1, M3, M5, M6 | M2, M4 |
| SK0   | 0,13           | 0,22   | SK0 F   | 0,13           | 0,22   |
| SK01  | 0,22           | 0,38   | SK01 F  | 0,22           | 0,38   |
| SK20  | 0,55           | 1,00   | SK20 F  | 0,35           | 0,60   |
| SK25  | 0,50           | 1,00   | SK25 F  | 0,50           | 1,00   |
| SK30  | 0,70           | 1,40   | SK30 F  | 0,70           | 1,40   |
| SK33  | 0,80           | 1,60   | SK33 F  | 0,80           | 1,60   |
| SK000 | 0,24           | 0,41   | SK000 F | 0,24           | 0,41   |
| SK010 | 0,38           | 0,60   | SK010 F | 0,38           | 0,60   |
| SK200 | 0,80           | 1,30   | SK200 F | 0,60           | 1,04   |
| SK250 | 1,40           | 1,50   | SK250 F | 1,40           | 1,50   |
| SK300 | 1,40           | 1,50   | SK300 F | 1,40           | 1,50   |
| SK330 | 1,50           | 1,58   | SK330 F | 1,50           | 1,58   |

### Kühlschlange auf Ablagerungen überprüfen

Das Innere der Kühlschlange muss auf Ablagerungen überprüft werden, da bei starken Ablagerungen (Fouling) die Wärmeabfuhr nicht mehr gewährleistet werden kann. In diesem Fall muss die Kühlschlange einer Reinigung unterzogen werden, bei einer chemischen Reinigung muss sichergestellt werden, dass das Reinigungsmittel die verwendeten Materialien der Kühlschlange (Cu – Rohr und Verschraubungen aus Messing) nicht angreift.

#### Generalüberholung

Bei Getrieben der Kategorie 2G und 2D ist nach längerer vorgegebener Betriebsdauer eine Generalüberholung erforderlich. Die Vorgabe der Betriebsdauer in Betriebsstunden, nach der eine Generalüberholung vorgenommen werden muss, ergibt sich durch die Typenschildangabe im Feld MI.

Alternativ hierzu kann die Wartungsklasse CM die Vorgabe der Betriebsdauer, nach der eine Generalüberholung vorgenommen werden muss, bestimmen. Die Typenschildangabe im Feld MI ist dann z.B.: MI CM=5.

Der Zeitpunkt der Generalüberholung bei angegebener Wartungsklasse CM berechnet sich folgendermaßen:

$$N_A = C_M \cdot f_L \cdot k_A$$

N<sub>A</sub>: Anzahl der Jahre nach Inbetriebnahme. Bei rechnerischen Werten N<sub>A</sub> über 10 Jahre ist die Generalüberholung 10 Jahre nach Inbetriebnahme fällig.

C<sub>M</sub>: Wartungsklasse gemäß Typenschild im Feld MI





#### f<sub>I</sub>: Laufzeitfaktor

f<sub>I</sub> = 10 Laufzeit maximal 2 Stunden pro Tag

f<sub>L</sub>= 6 Laufzeit 2 bis 4 Stunden pro Tag

f<sub>I</sub> = 3 Laufzeit 4 bis 8 Stunden pro Tag

f<sub>I</sub> = 1,5 Laufzeit 8 bis 16 Stundenpro Tag

f<sub>I</sub> = 1 Laufzeit 16 bis 24 Stunden pro Tag

## kA: Auslastungsfaktor

Wenn der Auslastungsfaktor unbekannt ist, gilt k<sub>A</sub>=1.

Wenn die tatsächlich von der Anwendung abgeforderte Leistung bekannt ist, ergeben sich oft längere Wartungsintervalle. Der Auslastungsfaktor kann dann folgendermaßen berechnet werden.

$$k_A = \left(\frac{P_1}{P_{tat}}\right)^3$$

P<sub>1</sub>: max. zulässige Antriebsleistung bzw. Motorleistung gemäß Getriebetypenschild in kW

P<sub>tat</sub>: tatsächliche Antriebsleistung bzw. Motorleistung in kW, die von der Anwendung bei Nenndrehzahl abgefordert wird. Ermittelt durch z. B. Messungen

Bei variabler Belastung mit den unterschiedlichen tatsächlichen Antriebsleistungen bei Nenndrehzahl  $P_{tat1}$ ,  $P_{tat2}$ ,  $P_{tat3}$ , ... mit den bekannten prozentualen Zeitanteilen  $q_1$ ,  $q_2$ ,  $q_3$ , ... gilt für die äquivalente mittlere Antriebsleistung:

$$\mathsf{P}_{\mathsf{tat}} = \sqrt[3]{\mathsf{P}_{\mathsf{tat}1}}^3 \cdot \frac{\mathsf{q}_1}{100} + \mathsf{P}_{\mathsf{tat}2}^3 \cdot \frac{\mathsf{q}_2}{100} + \mathsf{P}_{\mathsf{tat}3}^3 \cdot \frac{\mathsf{q}_3}{100} + \dots$$



#### Gefahr

Die Generalüberholung muss in einer Fachwerkstatt mit entsprechender Ausrüstung und durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden. Wir empfehlen dringend, die Generalüberholung durch den NORD-Service durchführen zu lassen.

Das Getriebe ist bei einer fälligen Generalüberholung vollständig auseinanderzubauen. Die folgenden Arbeiten sind durchzuführen:

- alle Getriebeteile sind zu säubern
- alle Getriebeteile sind auf Schäden zu untersuchen
- alle beschädigten Teile sind zu erneuern
- alle Wälzlager sind zu erneuern
- Rücklaufsperren falls vorhanden sind zu erneuern
- alle Dichtungen, Wellendichtringe und Nilosringe sind zu erneuern
- Kunstoff- und Elastomerteile der Motorkupplung sind zu erneuern






### 6 Anhang

### 6.1 Bauformen und Wartung

Bei Bauformen, die nicht aufgeführt sind, bitte die Sonderdokumentationszeichnung beachten. (Siehe Typenschild, Kap. 3.4)

Symbolerklärung für die nachfolgenden Bauformbilder:



#### Standard Stirnradgetriebe

Die Ölstandsschrauben entfallen bei Standard-Stirnradgetrieben in der ATEX-Kategorie 3G und 3D. (siehe Typenschild,Kap. 3.4)

#### **Flachgetriebe**

Folgende Abbildung ist gültig für die Bauform M4/H5 der Getriebetypen SK9282, SK9382, SK10282, SK10382, SK11282, SK11382, SK12382 mit Ölstandsbehälter.




Bild 6-1: Flachgetriebe mit Ölstandsbehälter

Die Ölstandsschrauben entfallen bei den Getriebetypen SK 0182 NB, SK 0282 NB und SK 1382 NB in der ATEX-Kategorie 3G und 3D. (siehe Typenschild, Kap. 3.4)

Die Typen SK 0182 NB, SK 0282 NB und SK 1382 NB haben in der Kategorie 2G und 2D nur eine Ölstandsschraube. Diese Getriebetypen besitzen eine kontrollierbare Lebensdauerschmierung

#### **NORDBLOC Stirnradgetriebe**

Die Ölstandsschrauben entfallen bei den Getriebetypen SK 320, SK 172, SK 272, SK 372 sowie SK 273 und SK373 in der ATEX-Kategorie 3G und 3D. (siehe Typenschild, Kap. 3.4)

Die Typen SK 320, SK 172, SK 272, SK 372 sowie SK 273 und SK 373 haben in der Kategorie 2G und 2D nur eine Ölstandsschraube. Diese Getriebetypen besitzen eine kontrollierbare Lebensdauerschmierung.





### NORDBLOC Stirnradgetriebe SK072.1 und SK172.1



#### Gefahr

Ölstandsprüfung in der Einbaulage M4 für SK072.1 und SK172.1: Die Ölstandsprüfung für die Einbaulage M4 muss in der Einbaulage M2 wie folgt durchgeführt werden.

1. Das Getriebe in die Einbaulage M2 bringen, die Ölstandsschraube der Einbaulage M2 herausdrehen.





Bild 6-2: Getriebe in Einbaulage M2 bringen

2. Maß X zwischen Oberkante Getriebegehäuse und Ölstand ermitteln evtl. den Ölmessstab anpassen (siehe unten).






Bild 6-3: Ölstand messen

3. Das ermittelte Maß X mit dem entsprechenden Maß aus der folgenden Tabelle vergleichen. Ölstand falls erforderlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Ölsorte korrigieren.

| Getriebetyp | Gewinde-<br>größe | Maß X [mm] |
|-------------|-------------------|------------|
| SK 072.1    | M8x1              | 22 ± 1mm   |
| SK 172.1    | M8x1              | 20 ± 1mm   |

- 4. Die Ölstandsschraube der Einbaulage M2 gemäß Kap. 4.1 einschrauben und festziehen.
- 5. Das Getriebe zurück in die Einbaulage M4 bringen.





#### **UNIVERSAL Schneckengetriebe**

SK 1SI31 – SK 1SI75 SK 1SIS31 – SK 1SIS75

SK 1SD31 - SK 1SD63




Bild 6-4: Lage bei der Ölstandsprüfung

Für die **Ölstandsprüfung** ist das Getriebe bzw. der Getriebemotor in die oben gezeigte Lage zu bringen. Hierzu kann der Ausbau des Getriebes bzw. Getriebemotors erforderlich sein.

**ACHTUNG**: Eine ausreichende Ruhezeit in der in Bild 6-4 gezeigten Lage des betriebswarmen Getriebes bzw. Getriebemotors ist einzuhalten, damit sich das Öl gleichmäßig setzt.

Es kann nun der Ölstand, wie im Kapitel 4.1 beschrieben, geprüft werden.

Die Getriebe haben in der Kategorie 2G und 2D nur eine Ölstandsschraube. Diese Getriebe besitzen eine kontrollierbare Lebensdauerschmierung.

Die Ölstandsschrauben entfallen in der ATEX – Kategorie 3G und 3D (siehe Typenschild, Kap.3.4).


SK 2SD40 – SK 2SD63
SK 1SIS-D31 – SK 1SIS-D63
SK 2SIS-D40 – SK 2SIS-D63

Diese Getriebe dürfen nur in der ATEX – Kategorie 3G und 3D eingesetzt werden.

H2









































































⇒ 🕮 39





### 6.2 Schmierstoffe

Bei einem Ölwechsel und der eventuellen Erstbefüllung muss unbedingt die auf dem Typenschild angegebene Schmierstoffart eingefüllt werden.

Die nachfolgende Tabelle ordnet der auf dem Getriebetypenschild (siehe Kap 3.4) angegebenen Getriebeölart Handelsbezeichnungen bzw. Produktnamen zu, die zugelassen sind. Das heißt, je nach der auf dem Typenschild angegebenen Getriebeölart ist ein entsprechendes Produkt zu verwenden.

|                                   |                                       |                                |                      | Getriebeölart                                 | Getriebeölart und Produktnamen | amen                                       |                            |                                       |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Schmierstoffart                   | Getriebeölart<br>auf Typen-<br>schild |                                | B                    | (Cession)                                     | ESSO                           | FUCHS                                      | KABBER<br>KABBER<br>KABBER | Mobil                                 | © g                                   |
| Mineralöl                         | CLP 220                               | Degol<br>BG 220<br>BG 220 plus | Energol<br>GR-XP 220 | Alpha SP 220<br>Alpha MW220<br>Alpha MAX 220  | Spartan<br>EP 220              | Renolin CLP 220<br>Renolin CLP 220<br>Plus | Klüberoil<br>GEM 1-220 N   | Mobilgear 630<br>Mobilgear<br>XMP 220 | Shell<br>Omala 220                    |
|                                   | CLP 100                               | Degol BG 100<br>BG 100 plus    | Energol<br>GR-XP 100 | Alpha SP 100<br>Alpha MW 100<br>Alpha MAX 100 | Spartan<br>EP 100              | Renolin CLP 100<br>Renolin CLP 100<br>Plus | Klüberoil<br>GEM 1-100 N   | Mobilgear:<br>- 627<br>- XMP 110      | Shell<br>Omala 100                    |
| Synthetisches<br>ÖI               | CLP PG 680                            | Degol<br>GS 680                | Enersyn<br>SG-XP 680 | 1   | 1                              | Renolin PG 680                             | Klübersynth<br>GH-6-680    | Glygoyle<br>HE 680                    | Shell Tivela<br>S 680                 |
|                                   | CLP PG 220                            | Degol<br>GS 220                | Enersyn<br>SG-XP 220 | Alphasyn<br>PG 220                            | Glycolube<br>220               | Renolin PG 220                             | Klübersynth<br>GH-6-220    | Glygoyle<br>HE 220                    | Shell<br>Tivela S 220                 |
| Biologisch<br>abbaubares Öl       | E 680                                 | 1                              | 1                    |   | 1                              | Plantogear 680 S                           | 1                          | 1                                     | ı                                     |
|                                   | E 220                                 | Degol<br>BAB 220               | Biogear<br>SE 220    | Carelub<br>GES 220                            | 1                              | Plantogear 220 S                           | Klübersynth<br>GEM 2-220   | 1                                     | Shell<br>Naturelle Gear<br>Oil EP 220 |
| Lebensmittel-<br>verträgliches Öl | CLP PG H1<br>680                      | -                              | 1                    | -   | 1                              | Geralyn<br>SF 680                          | Klübersynth<br>UH1 6-680   | Mobil<br>DTE-FM 680                   | ı                                     |
| H1 gemäß<br>FDA 178.3570          | CLP PG H1<br>220                      | -                              | 1                    |   | 1                              | Geralyn<br>SF 220                          | Klübersynth<br>UH1 6-220   | Mobil<br>DTE-FM 220                   | 1                                     |





# 6.3 <u>Schrauben-Anziehdrehmomente</u>

| Schrauben-Anziehdrehmomente [Nm] |                  |                      |             |             |              |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| Abmessung                        | Schraubverbindur | igen in den Festigke | eitsklassen | Verschluss- | Gewindestift |
|                                  | 8.8              | 10.9                 | 12.9        | schrauben   | an Kupplung  |
| M4                               | 3,2              | 5                    | 6           | -           | -            |
| M5                               | 6,4              | 9                    | 11          | -           | 2            |
| M6                               | 11               | 16                   | 19          | -           | -            |
| M8                               | 27               | 39                   | 46          | 5           | 10           |
| M10                              | 53               | 78                   | 91          | 8           | 17           |
| M12                              | 92               | 135                  | 155         | 27          | 40           |
| M16                              | 230              | 335                  | 390         | -           | -            |
| M20                              | 460              | 660                  | 770         | -           | -            |
| M24                              | 790              | 1150                 | 1300        | 80          | -            |
| M30                              | 1600             | 2250                 | 2650        | 170         | -            |
| M36                              | 2780             | 3910                 | 4710        | -           | -            |
| M42                              | 4470             | 6290                 | 7540        | -           | -            |
| Winkelrohr<br>nach Bild 4-1      | -                | -                    | -           | 12          | -            |
| G1¼                              | -                | -                    | -           | 20          | -            |

## 6.4 Betriebsstörungen

| Störungen am Getriebe                           |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
| Störung   | mögliche Ursache   | Beseitigung   |  |  |
| ungewöhnliche Laufgeräusche,<br>Schwingungen    | zu wenig Öl oder<br>Lagerschaden oder<br>Verzahnungsschaden                          | Rücksprache mit NORD-Service  |  |  |
| Öl tritt am Getriebe<br>oder Motor aus          | Dichtung defekt  | Rücksprache mit NORD-Service  |  |  |
| Öl tritt aus der<br>Druckentlüftung aus         | Falscher Ölstand oder falsches, verschmutztes Öl oder ungünstige Betriebszustände    | Ölwechsel,<br>Ölausgleichsbehälter (Option OA) verwenden  |  |  |
| Getriebe wird zu warm                           | ungünstige Einbauverhältnisse oder Getriebeschaden                                   | Rücksprache mit NORD-Service  |  |  |
| Schlag beim Einschalten,<br>Vibrationen         | Motorkupplung defekt oder<br>Getriebebefestigung lose<br>oder Gummielement defekt    | Elastomer-Zahnkranz erneuern,<br>Motor- und Getriebebe-<br>festigungsschrauben nachziehen,<br>Gummielement erneuern |  |  |
| Abtriebswelle dreht nicht obwohl<br>Motor dreht | Bruch im Getriebe oder<br>Motorkupplung defekt oder<br>Schrumpfscheibe rutscht durch | Rücksprache mit NORD-Service  |  |  |



### Gefahr

Achtung, bei allen Störungen am Getriebe ist der Antrieb sofort stillzusetzen!





### 6.5 Konformitätserklärung

## Konformitätserklärung

(im Sinne der Richtlinie 94/9/EG Anhang VIII)



### Getriebebau NORD

GmbH&Co.KG Rudolf-Diesel Str. 1 D-22941 Bargteheide

Tel.: +49 (0) 4532 / 401 - 0 Fax: +49 (0) 4532 / 401 - 253

http:\\www.nord.com info@nord-de.com

Getriebebau NORD erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Stirn-, Flach-,

Kegel- und Schneckengetriebemotoren und Getriebe der Kategorien 2G und 2D, auf die sich diese Erklärung bezieht,

übereinstimmen mit der

Richtlinie 94/9/EG

**Angewandte Normen:** EN 1127-1, EN 13463-1, EN 13463-5

Getriebebau NORD hinterlegt die gemäß 94/9/EG Anhang VIII geforderten

Unterlagen bei benannter Stelle Nr. 0158:

Zertifizierungsstelle der EXAM BBG Prüf- und Zertifizier

GmbH

### Getriebebau NORD

GmbH&Co.KG

Bargteheide, 25.10.2005

Ort und Datum der Ausstellung

U.Küchenmeister, Geschäftsführer

i.V. Dr. B. Bouché, Technischer Leiter





## Konformitätserklärung

(im Sinne der Richtlinie 94/9/EG Anhang VIII)



# Getriebebau NORD

GmbH&Co.KG Rudolf-Diesel Str. 1 D-22941 Bargteheide

Tel.: +49 (0) 4532 / 401 - 0 Fax: +49 (0) 4532 / 401 - 253

http:\\www.nord.com info@nord-de.com

Getriebebau NORD erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Stirn-, Flach-,

Kegel- und Schneckengetriebemotoren und Getriebe der Kategorien 3G und 3D, auf die sich diese Erklärung bezieht,

übereinstimmen mit der

Richtlinie 94/9/EG

Angewandte Normen: EN 1127-1, EN 13463-1

Getriebebau NORD hält folgende technische Dokumentation zur Einsicht bereit:

- vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung

- Technische Unterlagen

Getriebebau NORD

GmbH&Co.KG

Bargteheide, 19.08.2004

Ort und Datum der Ausstellung

U.Küchenmeister, Geschäftsführer

i.V. Dr. B. Bouché, Technischer Leiter





#### 6.6

### Getriebebau NORD national

**Niederlassung Nord** 

Hamburg / Schleswig-Holstein /

Niedersachsen

Vertriebsbüro Bremen

westliches Niedersachsen / Bremen

**Niederlassung West** 

Köln / Koblenz /

südl. Nordrhein-Westfalen / Ruhrgebiet / Düsseldorf

Vertriebsbüro Butzbach

Hessen / Frankfurt /

Wiesbaden / Darmstadt

**Niederlassung Ost** 

Sachsen / südl. Sachsen-Anhalt /

Thüringen

Vertriebsbüro Berlin

Berlin / Brandenburg Mecklenb.-Vorpommern /

nördl. Sachsen-Anhalt

Niederlassung Süd

Stuttgart / Baden-Würtemberg /

Saarland / südl. Rheinland-Pfalz

Vertriebsbüro Nürnberg

Nürnberg / Nord-Bayern

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Postfach 12 62 · 22943 Bargteheide

Rudolf-Diesel-Straße 1 · 22941 Bargteheide

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Vertriebsbüro Bremen Wohlers Feld 16

27211 Bassum

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Niederlassung West Großenbaumer Weg 10

40472 Düsseldorf

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Vertriebsbüro Butzbach Marie-Curie-Straße 2

35510 Butzbach

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Niederlassung Ost Leipziger Straße 58

09113 Chemnitz / Sachsen

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Vertriebsbüro Berlin Roedernstr. 8 12459 Berlin

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Niederlassung Süd Katharinenstr. 2-6

70797 Filderstadt - Sielmingen

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG

Vertriebsbüro Nürnberg Schillerstraße 3

90547 Stein

+49(0) 4532 / 401-0 Tel.: +49(0) 4532 / 401-253 Fax:

E-mail: info@nord-de.com

+49(0) 4249 / 9616-75

+49(0) 4249 / 9616-76 Fax:

E-mail: nl-bremen@nord-de.com

+49(0) 211 / 99555-0 Tel.:

+49(0) 211 / 99555-45 Fax: E-mail: nl-duesseldorf@nord-de.com

+49(0) 6033 / 9623-0 Tel.:

+49(0) 6033 / 9623-30 Fax:

E-mail: nl-frankfurt@nord-de.com

Tel.: +49(0) 371 / 33407-0

+49(0) 371 / 33407-20 Fax:

E-mail: nl-chemnitz@nord-de.com

Tel.: +49(0) 30 / 639794-13

+49(0) 30 / 639794-14 Fax:

E-mail: nl-berlin@nord-de.com

Tel· +49(0) 7158 / 95608-0 +49(0) 7158 / 95608-20

E-mail: nl-stuttgart@nord-de.com

Tel.: +49(0) 911 / 672311

+49(0) 911 / 672471 Fax:





#### **Getriebebau NORD International:**

AT Getriebebau NORD GmbH
Deggendorfstraße 8, A-4030 Linz
Tel.: +43-732-31 89 20 Fax: +43-732-31 89 20-85
info@nord-at.com

AUS NORD Drivesystems 18 Stoney Way 3030 Derrimut Vic, Australia Tel: +61 (0) 488 588 200 mark.alexander@nord.com

jblock@nord-cn.com

BE NORD Aandrijvingen Belgie N.V. Boutersem Dreef 24, B-2240 Zandhoven Tel.: +32-3-484 59 21 Fax: 32-3-484 59 24 info@nord-be.com

BR Nord Motoredutores do Brasil Ltda. Rua Dr. Moacyr Antonio de Morais 700 CEP: 07140-285 São Paulo Tel.: +55-11-64 02 88 55 Fax: +55-11-64 02 88 30 info@nord-br.com

CA Nord Gear Limited 41 West Drive, CDN - Brampton, Ontario L6T 4A1 Tel.: +1-905-796-36 06 Fax: +1-905-796-81 30 info@nord-ca.com

CN NORD Drivesystems
 No. 510 Chang Yang Street, Suzhou Industrial Park, 215021
 P.R. China, Jiangsu Province
 Tel.: +86-512-85180277-191
 Fax: +86-512-85180278

HR NORD-Pogoni d.o.o. Obrtnicka 9, HR-48260 Krizevci Tel.: +385-48-71 19 00 Fax: +385-48-27 04 94 info@nord-hr.com

CZ NORD-Poháněcí technika, s. r. o. Bečovská 1398/11, CZ 104 00 Praha 10 - Uhříněves Tel.: +420 222 287 222 Fax: +420 222 287 228 info@nord-cz.com

DK NORD-Gear Danmark A/S Kliplev Erhvervspark 28 – Kliplev, DK - 6200 Aabenraa Tel.: +45-73 68 78 00 Fax: +45-73 68 78 10 info@nord-dk.com

FI NORD Gear Oy Aunankorvenkatu 7, FIN - 33840 Tampere Tel.: +358-3 25 41 800 Fax: +358-3 25 41 820 info@nord-fi.com

FR NORD Réducteurs sarl.
 17-19 Av. G. Clémenceau, F-93421 Villepinte Cedex
 Tel.: +33-1 49 63 01 89 Fax: +33-1 49 63 08 11
 info@nord-fr.com

HU NORD Hajtastechnika Kft. Törökkö u. 5-7, H-1037 Budapest Tel.: +36-1 437 01 27 Fax: +36-1 250 55 49 info@nord-hu.com

IN Nord Drivesystem Pvt. LTD 282/2, 283/2, Village Mann, Tal. Mulshi, IN – Pune – 411 057
 Tel.: +91-(0)20-39801-200 Fax: +91-(0)20-39801-216 info@nord-in.com

ID PT. NORD Indonesia Jln. Raya Serpong KM7 Kompleks Rumah Multi Guna Blok D-No. 1 Pakulonan, Serpong 15310 – Tangerang - West Java Tel.: +62-21-53 12 22 22 Fax: +62-21-53 12 22 88 info@nord-id.com

IT NORD-Motoriduttori s.r.l.
Via Newton 22, IT-40017 San Giovanni In Persiceto (BO)
Tel.: +39-051-68 70 711 Fax: +39-051-68 70 793
info@nord-it.com

MX NORD Gear corporation
Av. Lázaro Cárdenas 1007 Pte, San Pedro Garza Caría,
N.L.
MX – 66266 Mexico, C.P.
Tel.: +52-81-82 20 91 65 Fax: +52-81-82 20 90 44
HGonzales@nord-mx.com

NL NORD Aandrijvingen Nederland B.V. Voltstraat 12, NL-2181 HA Hillegom Tel.: +31-252-52 95 44 Fax: +31-252-52 22 22 info@nord-nl.com

NO NORD Gear Norge AS
Hestehagen 5, PB 1043, N – 1442 Drøbak
Tel.: +47-64 90 55 80 Fax: +47-64 90 55 85
info@nord-no.com

PL NORD Napêdy sp. z o.o. UI. Grottgera 30, PL-32-020 Wieliczka Tel.: +48-012-28 89 900 Fax: +48-012-28 89 911 biuro@nord.pl

RU OOO NORD Privody
UI.A. Nevsky 9, RU-191167 St. Petersburg
Tel.: +7-812-327 0192 Fax: +7-812-327 0192
info@nord-ru.com

SG NORD GEAR Pte. Ltd.
33 Kian Teck Drive, 628850 Jurong - Singapore
Tel.: +65-62 65 91 18 Fax: +65-62 65 68 41
info@nord-sg.com

SK NORD Pohony, s.r.o. Stromová 13, SK - 831 01 Bratislava Tel.: +421-2-54 79 13 17 Fax: +421-2-54791402 info@nord-sk.com

ES NORD Motorreductores S.A.
Aptdo. de Correos 166, ES - 08200 Sabadell
Tel.: +34 93 72 35 322 Fax: +34 93 72 33 147 info@nord-es.com

SE NORD Drivsystem AB
Ryttargatan 277 / Box 2097, SE-19402 Upplands Väsby
Tel.: +46-8-59 41 14 00 Fax: +46-8-59 41 14 14
info@nord-se.com

CH Getriebebau NORD AG

Bächigenstr.18, CH-9212 Arnegg

Tel.: +41-71-38 89 911 Fax: +41-71-38 89 915 info@nord-ch.com


TR NORD-Drivesystems Güç Aktarma Sýstemlerý San. Ve. Ltd. Ptý Ticaret Ltd. Sti., TR-34959 - Tuzla - Istanbul Tel.: +90-216-30 41 360 Fax: +90-216-30 41 369 info@nord-tr.com

UKR Getriebebau NORD GmbH Vasilkovskaja 1, Office 100/3, Ukr-03040 Kyiv Tel.: +380-44-53 70 615 Fax: +380-44-53 70 615 vtsoka@nord-ukr.com

UK Nord Gear Limited (UK) 11 Barton Lane, Abingdon Science Park, GB-Abingdon, Oxfordshire OX14 3NB Tel.: +44-1235-53 44 04 Fax: +44-1235-53 44 14 info@nord-uk.com

US NORD Gear Corporation 800 Nord Drive, P.O. 367, USA-Waunakee, WI 53597 Tel.: +1-608-84 97 300, +1-888-314-6673 Fax: +1-800-373-6673 info@nord-us.com

VN NORD Gear Pte. Ltd
Unit 401, 4F, An Dinh Building,
18 Nam Quoc Cang Street
Pham Ngu Lao Ward
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84- 8 925 7270 Fax: +84 8 925 7271
info@vn.nord.com



Getriebebau NORD GmbH & Co. KG Rudolf-Diesel-Str. 1 D - 22941 Bargteheide Fon +49 (0) 4532 / 401 - 0 Fax +49 (0) 4532 / 401 - 253 info@nord.com www.nord.com

